# DAQ6510 Система регистрация данных/м<u>ультиметр</u>

## Руководство по эксплуатации

DAQ6510-900-10 Rev. А / апрель 2018 г





## DAQ6510

## Система регистрация данных/мультиметр Руководство по эксплуатации

© Keithley Instruments, LLC, 2018

Cleveland, Ohio, U.S.A. (США)

Все права защищены.

Любое несанкционированное воспроизведение, фотокопирование или использование содержащейся в данном документе информации (в полном объёме или частично) без предварительного письменного разрешения компании Keithley Instruments, LLC строго запрещено.

Это инструкция на русском языке.

TSP<sup>®</sup>, TSP-Link<sup>®</sup> и TSP-Net<sup>®</sup> — товарные знаки компании Keithley Instruments, LLC. Все названия приборов Keithley Instruments являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Keithley Instruments, LLC. Другие названия торговых марок являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Программное обеспечение Lua 5.0 и связанные с ним файлы документации: © Lua.org, PUC-Rio, 1994–2015. Условия лицензии на использование программного обеспечения Lua и связанной с ним документации см. на сайте лицензирования Lua (http://www.lua.org/license.html).

Microsoft, Visual C++, Excel и Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.

Номер документа: DAQ6510-900-01 ред. А, апрель 2018 г.



## Правила техники безопасности

Перед использованием этого прибора и всех связанных с ним приборов изучите изложенные ниже правила техники безопасности. Несмотря на то что некоторые приборы и принадлежности обычно используются при безопасном напряжении, в некоторых ситуациях могут возникнуть опасные условия.

Этот прибор предназначен для квалифицированных сотрудников, которые понимают опасность поражения электрическим током и знают правила техники безопасности, необходимые для предотвращения несчастных случаев. Перед использованием этого прибора внимательно ознакомьтесь с информацией по его установке, эксплуатации и обслуживанию и следуйте приведенным в ней инструкциям. Полные технические характеристики прибора см. в документации для пользователей.

Если прибор используется способом, не указанным в руководстве, это может отрицательно повлиять на гарантийные обязательства, связанные с прибором.

Ниже перечислены типы пользователей прибора.

**Ответственное лицо** — это лицо либо группа лиц, ответственных за использование и техническое обслуживание оборудования, за эксплуатацию оборудования в соответствии с его техническими характеристиками и эксплуатационными ограничениями, а также за правильное обучение операторов.

**Операторы** — лица, использующие прибор по его назначению. Они должны быть обучены правилам техники безопасности при работе с электрооборудованием и правильному использованию прибора. Операторы должны быть защищены от поражения электрическим током и от прикосновения к цепям, находящимся под опасным напряжением.

Сотрудники, ответственные за техническое обслуживание. Выполняют плановые процедуры, необходимые для нормальной работы прибора, например настраивают напряжение сети или заменяют расходные материалы. Процедуры технического обслуживания описаны в документации для пользователей. В описаниях этих процедур явно указано, разрешено ли оператору выполнять их. Если не разрешено, то соответствующие процедуры должен выполнять только обслуживающий персонал.

**Обслуживающий персонал** — это сотрудники, обученные работе с цепями, находящимися под напряжением, безопасной установке и ремонту приборов. К работам по установке и техническому обслуживанию следует допускать только обученный обслуживающий персонал.

Приборы компании Keithley предназначены для работы с электрическими сигналами измерительных цепей, цепей управления и ввода-вывода данных с малыми переходными перенапряжениями. Запрещено подключать приборы непосредственно к электросети или к электрическим цепям с большими переходными перенапряжениями. Для подключений категории измерений II (согласно стандарту IEC 60664) требуется защита от больших переходных перенапряжений, которые зачастую связаны с подключениями к местной сети переменного тока. Некоторые измерительные приборы компании Keithley Instruments можно подключать к электрической сети. Эти приборы имеют маркировку категории II или более высокой категории.

За исключением случаев, когда это явно разрешено в технических характеристиках, руководстве по эксплуатации и табличках на приборе, не подключайте приборы к электрической сети.

Соблюдайте особую осторожность, если имеется опасность поражения электрическим током. На разъёмах кабелей или на оснастке для тестирования может присутствовать опасное для жизни напряжение. Согласно нормам Американского национального института стандартов (ANSI) риск поражения электрическим током присутствует при работе с напряжениями, превышающими 30 В (ср. кв.), 42,4 В (пик.) либо 60 В (пост. ток). Общепринятая практика рекомендует подразумевать наличие опасного напряжения в любой неизвестной цепи до измерения.

Операторы, работающие с этим прибором, должны быть постоянно защищены от поражения электрическим током. Ответственное лицо должно убедиться, что операторы не могут получить доступ ни к одной из точек подключения или изолированы от них. В некоторых случаях точки подключения должны быть открыты, и существует возможность касания их людьми. В этих случаях операторы, работающие с прибором, должны пройти обучение по защите от поражения электрическим током. Если в какой-либо цепи возможно напряжение 1000 В и выше, все проводники этой цепи должны быть изолированы. Не подключайте коммутационные платы непосредственно к цепям с неограниченной мощностью. Эти платы предназначены для использования с источниками электрических сигналов с ограниченным импедансом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать коммутационные платы непосредственно к сети переменного тока. При подключении источников к коммутационным платам установите защитные устройства для ограничения подачи тока и напряжения короткого замыкания на плату.

Прежде чем начинать работу с прибором, убедитесь в том, что его шнур питания подключен к правильно заземлённой электрической розетке. Перед каждым использованием проверяйте соединительные кабели, испытательные выводы и перемычки на наличие износа, трещин или разрывов.

При установке оборудования в местах с затруднённым доступом к шнуру питания, например в стойках, необходимо установить отдельное устройство отключения от электросети в непосредственной близости от оборудования и в пределах досягаемости оператора.

Для обеспечения максимальной безопасности не касайтесь прибора, измерительных проводов и других приборов, когда испытуемая цепь находится под напряжением. ВСЕГДА отключайте питание от всех элементов системы тестирования и разряжайте все конденсаторы, прежде чем подключать или отключать кабели и перемычки, устанавливать или демонтировать коммутационные платы либо вносить изменения в схему, например устанавливать или снимать перемычки.

Не касайтесь объектов, которые могут создать путь для тока к общему проводу испытываемой цепи или проводу заземления шнура питания. Всегда выполняйте измерения сухими руками, стоя на сухой изолированной поверхности, способной выдержать измеряемое напряжение.

В целях безопасности приборы и принадлежности необходимо использовать в строгом соответствии с руководством по эксплуатации. Если приборы или принадлежности используются способом, не описанным в руководстве по эксплуатации, то уровень защиты, обеспечиваемой оборудованием, может быть снижен.

Уровни измеряемых сигналов не должны превышать максимальных значений, указанных для приборов и принадлежностей. Максимальные уровни сигналов указаны в технических характеристиках и руководствах по эксплуатации, а также на панелях приборов, панелях оснастки для тестирования и на коммутационных платах.

Если в приборе используются плавкие предохранители, то при их замене используйте предохранители того же типа и номинала, что и заменяемые. Это необходимо, чтобы не допустить возгорания прибора.

Подключения к шасси следует использовать только для экранирования измерительных цепей, а НЕ в качестве защитного заземления.

Если вы используете оснастку для тестирования, её крышка должна быть закрыта, когда на тестируемое устройство подается питание. Для безопасной работы необходимо использовать систему блокировки крышки.

Если имеется винт (=), подключите его к защитному заземлению при помощи провода, рекомендуемые характеристики которого указаны в документации для пользователя.

Символ /! на приборе означает предостережение, возможный риск или потенциальную опасность. Во всех случаях, когда на приборе имеется этот символ, пользователю необходимо выяснить его значение в руководстве по эксплуатации, входящем в комплект документации для пользователей.

Символ  $2^{1}$  на приборе означает предупреждение или опасность поражения электрическим током. Соблюдайте стандартные правила техники безопасности, чтобы не допустить соприкосновения с проводниками, находящимися под высокими напряжениями.

Символ / на приборе указывает, что поверхность может быть горячей. Во избежание ожогов не прикасайтесь к таким поверхностям.

Символ ----- указывает клемму для подключения к раме прибора.

Если на приборе имеется символ (Hg), он означает, что в лампе дисплея прибора имеется ртуть. Обратите внимание, лампы подлежат утилизации в соответствии с государственным и региональным законодательством.

Заголовок **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** в документации пользователя указывает на опасность, которая может стать причиной травм или смерти. Перед выполнением процедур, отмеченных этим знаком, всегда внимательно изучайте соответствующую информацию.

Заголовок **ОСТОРОЖНО!** в документации пользователя указывает на опасности, которые могут привести к повреждению прибора. Такие повреждения могут привести к аннулированию гарантии.

Заголовок **ОСТОРОЖНО!** с символом  $2^{1}$  в пользовательской документации указывает на опасности, которые могут привести к травмам средней или небольшой тяжести либо к повреждению прибора. Перед выполнением процедур, отмеченных этим знаком, всегда внимательно изучайте соответствующую информацию. Повреждение прибора может привести к аннулированию гарантии.

Приборы и принадлежности не должны соприкасаться с людьми.

Перед выполнением любых операций по обслуживанию отсоедините шнур питания и все измерительные провода.

Для поддержания соответствующего уровня защиты от поражения электрическим током и возгораний компоненты, входящие в состав основных цепей (в том числе силовой трансформатор, испытательные выводы и входные разъёмы), следует заменять только запасными частями, приобретёнными в компании Keithley Instruments. Можно использовать стандартные плавкие предохранители соответствующих типов и номиналов, имеющие необходимые национальные сертификаты безопасности. Съёмный шнур питания, входящий в комплект поставки прибора, можно заменять только сетевым шнуром с аналогичными характеристиками. Другие компоненты, не влияющие на безопасность, можно приобретать у других поставщиков при условии, что они эквивалентны оригинальным (обратите внимание, что отдельные детали следует приобретать только в компании Keithley Instruments для сохранения точности и функциональных возможностей прибора). Если у вас имеются сомнения относительно применения сменного компонента, позвоните в офис компании Keithley Instruments.

Если не указано иное в документации для конкретного прибора, приборы Keithley Instruments предназначены только для эксплуатации в помещении, в среде со следующими параметрами: высота над уровнем моря до 2000 м, температура 0–50 °С и степень загрязнения 1 или 2.

Для чистки прибора используйте ткань, смоченную деионизированной водой или мягким чистящим средством на водной основе. Очищайте только наружные поверхности прибора. Не наносите чистящее средство непосредственно на прибор и не допускайте проникновения жидкостей внутрь прибора. Устройства, состоящие из печатных плат без корпуса или шасси (например, плата сбора данных для монтажа внутри компьютера), не требуют очистки при условии обращения с ними в соответствии с инструкциями. При загрязнении платы и, соответственно, нарушении её работоспособности следует отправить плату на завод-изготовитель для правильной чистки и технического обслуживания.

Редакция правил техники безопасности от июня 2017 г.

## Оглавление

Введение	1-1
Добро пожаловать!	1-1
Общие сведения о данном руководстве	1-1
Расширенная гарантия	1-2
Контактная информация	1-2
Комплект документации	1-2
Организация разделов руководства	1-3
Примеры применения	1-3
Общие сведения о передней панели	2-1
Общие сведения о передней панели	2-1
Питание прибора	2-4
Подсоединение шнура питания	
Включение и выключение прибора DAQ6510	2-4
Сенсорный дисплей	2-5
Выбор элементов на сенсорном экране	
I Юлосы прокрутки Врод информации	
Регулировка яркости и диммера подсветки	2-0 2-7
Просмотр сообщений о событиях	2-8
Интерактивные прокручиваемые экраны	2-8
Строка заголовков прокручиваемого экрана	
Прокручиваемый экран FUNCTIONS (Функции)	
Прокручиваемый экран SETTINGS (Параметры) Прокручиваемый экран STATISTICS (Статистика)	2-10 2_11
Прокручиваемый экран SECONDARY (Вспомогательный)	
Прокручиваемый экран USER (Пользователь)	2-13
Прокручиваемый экран GRAPH (График)	2-13
Прокручиваемый экран SCAN (Сканирование)	2-15
Общие сведения о меню	2-17
Меню Channel (Канал)	
Меню Measure (Измерение)	2-18 2 10
Меню Triager (Синхронизация).	
Меню Scripts (Сценарии)	
Меню System (Система)	2-20
Использование интерфейса дистанционного управления	3-1
Интерфейсы для удалённой связи	3-1
Поддерживаемые интерфейсы дистанционного управления	3-2
Связь по локальной сети	3-2
Настройка связи по локальной сети на приборе	
Настройка связи по локальной сети на компьютере	
Связь через USB	3-5

	Подключение компьютера к прибору DAQ6510 через USB Обмен данными с прибором	3-6 3-6
	Свазь по шине GPIR	3_10
	Установка платы КТТІ-GРІВ (дополнительная принадлежность) Настройка адреса GPIB	3-10 3-13
	RS-232 Установка платы KTTI-RS232 (дополнительная принадлежность)	3-13 3-13
	TSP-Link Установка платы КТТІ-TSP (дополнительная принадлежность)	3-15 3-15
	Использование веб-интерфейса Подключение к веб-интерфейсу прибора Рекомендации по устранению неполадок, связанных с локальной сетью Домашняя страница веб-интерфейса Идентификация прибора	3-16 3-17 3-17 3-18 3-19
	Определение набора команд, которые предполагается использовать	3-19
Выг на г	полнение основных измерений при помощи органов управления передней панели	4-1
	Введение	4-1
	Оборудование, необходимое для работы с этим примером	4-1
	Подключения устройств	4-2
	Основные измерения, выполняемые при помощи органов управления на передней панели	4-3
Ска	нирование температуры при помощи термопар	5-1
Ска	нирование температуры при помощи термопар Введение	<b>5-1</b> 5-1
Ска	нирование температуры при помощи термопар Введение Необходимое оборудование	<b>5-1</b> 5-1
Ска	нирование температуры при помощи термопар Введение Необходимое оборудование Подключения устройств	<b>5-1</b> 5-1 5-1 5-2
Ска	нирование температуры при помощи термопар Введение Необходимое оборудование Подключения устройств	<b>5-1</b> 5-1 5-2
Ска	нирование температуры при помощи термопар Введение Необходимое оборудование Подключения устройств Сканирование температуры при помощи термопар	<b>5-1</b> 5-1 5-2 5-4
Ска	нирование температуры при помощи термопар	<b>5-1</b> 5-1 5-2 5-4 5-5 5-6
Ска	нирование температуры при помощи термопар	<b>5-1</b> 5-1 5-2 5-2 5-4 5-5 5-6 5-7
Ска	нирование температуры при помощи термопар Введение Необходимое оборудование Подключения устройств. Сканирование температуры при помощи термопар Использование передней панели Использование команд SCPI Использование команд SCPI Результаты теста	<b>5-1</b> 5-1 5-2 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8
Ска	нирование температуры при помощи термопар Введение Необходимое оборудование Подключения устройств Сканирование температуры при помощи термопар Использование передней панели Использование передней панели Использование команд SCPI Использование команд SCPI Результаты теста	<b>5-1</b> 5-1 5-2 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 <b>6-1</b>
Ска	нирование температуры при помощи термопар	5-1 5-1 5-2 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 6-1
Ска	нирование температуры при помощи термопар Введение Необходимое оборудование Подключения устройств. Сканирование температуры при помощи термопар Использование передней панели Использование команд SCPI Использование команд SCPI Результаты теста нирование напряжения постоянного тока низкого уровня Введение Необходимое оборудование	5-1 5-1 5-2 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 6-1 6-1
Ска	нирование температуры при помощи термопар Введение Необходимое оборудование Подключения устройств. Сканирование температуры при помощи термопар Использование передней панели Использование команд SCPI Использование команд SCPI Результаты теста нирование напряжения постоянного тока низкого уровня Введение Необходимое оборудование	5-1 5-1 5-2 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 6-1 6-1 6-1 6-2
Ска	нирование температуры при помощи термопар Введение Необходимое оборудование Подключения устройств. Сканирование температуры при помощи термопар Использование передней панели Использование команд SCPI Использование команд SCPI Результаты теста нирование напряжения постоянного тока низкого уровня Введение Необходимое оборудование Подключения устройств.	5-1 5-1 5-2 5-4 5-5 5-6 5-7 .5-8 6-1 6-1 6-2 6-2
Ска	<ul> <li>нирование температуры при помощи термопар</li> <li>Введение</li> <li>Необходимое оборудование</li> <li>Подключения устройств</li> <li>Сканирование температуры при помощи термопар</li> <li>Использование передней панели</li> <li>Использование команд SCPI</li> <li>Использование команд TSP</li> <li>Результаты теста</li> </ul>	5-1 5-1 5-2 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 6-1 6-1 6-2 6-4 6-4
Ска	<ul> <li>нирование температуры при помощи термопар</li> <li>Введение</li> <li>Необходимое оборудование</li> <li>Подключения устройств</li> <li>Сканирование температуры при помощи термопар</li> <li>Использование передней панели</li> <li>Использование команд SCPI</li> <li>Использование команд TSP</li> <li>Результаты теста</li> </ul>	5-1 5-1 5-2 5-4 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 6-1 6-1 6-1 6-2 6-4 6-4 6-4
Ска	нирование температуры при помощи термопар           Введение           Необходимое оборудование           Подключения устройств.           Сканирование температуры при помощи термопар           Использование передней панели           Использование команд SCPI           Использование команд TSP           Результаты теста           введение           Необходимое оборудование           Подключения устройств.           Сканирование напряжения постоянного тока низкого уровня           Подключения устройств.           Сканирование напряжения постоянного тока низкого уровня           Использование передней панели           Использование команд SCPI           Использование передней панели           Использование лапряжения постоянного тока низкого уровня           Использование передней панели           Использование команд SCPI           Использование команд SCPI           Использование команд TSP	<b>5-1</b> 5-1 5-2 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 <b>6-1</b> 6-1 6-1 6-2 6-4 6-4 6-4
Ска	нирование температуры при помощи термопар           Введение           Необходимое оборудование           Подключения устройств.           Сканирование температуры при помощи термопар           Использование передней панели           Использование команд SCPI           Использование команд TSP           Результаты теста           нирование напряжения постоянного тока низкого уровня           Введение           Необходимое оборудование           Подключения устройств.           Сканирование напряжения постоянного тока низкого уровня           Использование передней панели           Использование команд TSP           Собходимое оборудование           Подключения устройств.           Сканирование напряжения постоянного тока низкого уровня           Использование передней панели           Использование команд SCPI           Использование команд TSP	5-1 5-1 5-2 5-4 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 6-1 6-1 6-1 6-1 6-2 6-4 6-4 6-7 6-7
Ска	нирование температуры при помощи термопар           Введение           Необходимое оборудование           Подключения устройств.           Сканирование температуры при помощи термопар           Использование передней панели           Использование команд SCPI           Использование команд TSP           Результаты теста           нирование напряжения постоянного тока низкого уровня           Введение           Необходимое оборудование           Подключения устройств.           Сканирование напряжения постоянного тока низкого уровня           Капирование напряжения постоянного тока низкого уровня           Использование команд SCPI           Использование команд TSP           Результаты теста	5-1 5-1 5-2 5-4 .5-5 .5-6 .5-7 .5-8 6-1 6-1 6-1 6-1 6-2 6-4 6-4 6-4 6-7 7-1 7-1

9-1

Необходимое оборудование	
Подключения устройств	
Сканирование резисторов по четырёхпроводной схеме	
Использование передней панели	
Использование команд ЗССГ	
Результаты теста	7-7

#### 

Введение	8-1
Необходимое оборудование	8-1
Подключения устройств	8-2
Многоканальное сканирование с комбинированными функциями Использование передней панели Использование команд SCPI Использование команд TSP Результаты теста	8-3 . 8-4 . 8-5 . 8-6 . 8-7

## Скоростное сканирование для увеличения производительности производственных испытаний .....

	•
Введение	9-1
Необходимое оборудование	9-2
Подключения устройств	
Скоростное сканирование для увеличения производительности при	
тестировании в процессе производства	
Использование команд SCPI	
Использование команд TSP	
Результаты теста	

Иониторинг перед сканированием10-		
Введение		
Необходимое оборудование	10-1	
Подключения устройств		
Мониторинг перед сканированиемИспользование передней панели		
Использование команд SCPI Использование команд TSP		

Устранение неполадок и часто задаваемые вопросы11-	
Об этом разделе	11-1
Где найти обновленные драйверы?	11-1
Есть ли программное обеспечение, при помощи которого можно быстро приступить к работе?	11-2
Как выполнить обновление микропрограммного обеспечения?	11-3

Пр	едметный указатель	П-1
	Дополнительная информация о приборе DAQ6510	12-1
Да	льнейшие действия	
	Какой номер порта Ethernet необходимо использовать?	11-5
	Почему изменились выполненные мной настройки?	11-5
	Как сохранить параметры текущего состояния прибора?	11-5
	Как изменить набор команд?	11-4
	Почему прибор DAQ6510 не считывает данные с запоминающего устр USB?	оойства 11-3

### Введение

#### В этом разделе:

Добро пожаловать!	1-1
Общие сведения о данном руководстве	1-1
Расширенная гарантия	1-2
Контактная информация	1-2
Комплект документации	1-2
Организация разделов руководства	1-3
Примеры применения	1-3

### Добро пожаловать!

Благодарим вас за то, что выбрали прибор компании Keithley Instruments. DAQ6510 представляет собой систему графического представления данных собранных выборок с разрешением 6,5 разряда с высокой скоростью оцифровки и большим цветным графическим сенсорным дисплеем. Эта цифровая система регистрации данных обладает широкими возможностями измерений, в том числе 15 функциями измерения. Помимо одной из лучших в отрасли точности измерений при работе с постоянным током, в приборе имеются дополнительные возможности, например функции измерения ёмкости, измерения тока с пределом 3 А и 16-разрядный блок оцифровки тока и напряжения. Для всех этих функций используется большой 5-дюймовый цветной сенсорный дисплей. Благодаря ему пользователи получают беспрецедентное сочетание возможностей визуализации данных и взаимодействия с прибором, что позволяет более глубоко анализировать процессы на основании данных, полученных в результате измерений.

Прибор DAQ6510 обеспечивает исключительную точность и скорость измерений, необходимые для самых разных областей применения включая использование в различных системах и при тестировании в процессе производства, а также применение в качестве настольного прибора. Прибор DAQ6510 соответствует требованиям производственных инженеров, инженеров, занятых в исследованиях и разработке, специалистов по тестированию и ученых.

#### Общие сведения о данном руководстве

В данном руководстве содержатся подробные сведения, необходимые для успешной эксплуатации прибора DAQ6510 компании Keithley Instruments. Кроме того, в руководстве содержатся основные сведения об органах управления на передней панели прибора.

В данном руководстве содержатся общие сведения о каждой области применения прибора, за которыми следуют инструкции по использованию органов управления на передней панели, кода SCPI, кода TSP или программного обеспечения Keithley KickStart Startup.

Кроме того, доступны дополнительные сведения о командах, используемых в этих областях применения. См. разделы, посвящённые командам SCPI и TSP, в документе *Справочное руководство по модели DAQ6510*. Данное руководство можно загрузить с сайта ru.tek.com/keithley.

### Расширенная гарантия

Для многих приборов возможно предоставление дополнительных лет гарантийного обслуживания. Такие контракты защищают владельца от непредусмотренных расходов на обслуживание при стоимости, равной лишь небольшой части стоимости ремонта. Расширенная гарантия предоставляется на новые и существующие приборы. За дополнительными сведениями обратитесь в местный офис компании Keithley Instruments либо к торговому партнеру или дистрибьютору этой компании.

### Контактная информация

Если после изучения сведений в данном руководстве у вас возникнут вопросы, обратитесь в местный офис компании Keithley Instruments либо к торговому партнеру или дистрибьютору этой компании. Кроме того, вы можете позвонить в штаб-квартиру компании Keithley Instruments (звонок бесплатный только из США и Канады) по телефону 1-800-935-5595 либо по телефону +1-440-248-0400 (за пределами США). Номера телефонов представительств компании в разных странах см. на сайте ru.tek.com/keithley.

### Комплект документации

В состав документации для прибора DAQ6510 входят указанные ниже технические документы и документы о приборе.

- Краткое руководство. В этом документе содержатся инструкции по распаковке прибора, описаны основные подключения, изложены общие сведения об эксплуатации прибора, а также порядок выполнения быстрой проверки для подтверждения работоспособности прибора.
- **Руководство пользователя.** В этом документе имеются примеры применения, которые можно использовать в качестве отправной точки для создания собственных областей применения.
- Справочное руководство. Содержит статьи с расширенными сведениями об эксплуатации, информацию о техническом обслуживании, описание процедур устранения неполадок и подробные описания команд программирования.
- Сведения о принадлежностях. Документация для принадлежностей, доступных для прибора DAQ6510.

Последние версии драйверов и сведения о дополнительной поддержке см. на сайте <u>ru.tek.com/keithley</u>.

### Организация разделов руководства

Данное руководство состоит из указанных ниже разделов.

- Использование интерфейса на передней панели (на стр. 2-1). В этом документе изложены основные сведения об использовании интерфейса передней панели.
- Использование интерфейса дистанционного управления (на стр. 3-1). В этом документе изложены основные сведения об удалённой связи и использовании веб-интерфейса прибора.
- Примеры применения (см. ниже). В этом разделе приведены подробные примеры использования прибора DAQ6510 в некоторых стандартных ситуациях.
- <u>Часто задаваемые вопросы об устранении неполадок</u> (на стр. 11-1). В этом разделе содержатся ответы на часто задаваемые вопросы, при помощи которых можно устранить распространенные проблемы, связанные с прибором DAQ6510.
- <u>Дальнейшие действия</u> (на стр. 12-1). В этом разделе содержатся сведения о дополнительных ресурсах, которые могут оказаться полезными при использовании прибора DAQ6510.

В PDF-версии данного руководства имеются закладки для каждого раздела. Перечень руководств также приведен в оглавлении в начале данного руководства.

Дополнительные сведения о закладках см. в справке для Adobe® Acrobat® или Reader®.

#### Примеры применения

В данном руководстве имеются примеры применения, в которых рассказывается, как выполнять тестирование при помощи органов управления на передней панели, а также через интерфейс дистанционного управления. Ниже перечислены эти области применения.

- Выполнение основных измерений при помощи органов управления на передней панели (на стр. 4-1). В этом разделе показаны основные функции измерений с использованием одного прибора DAQ6510 и тестируемого устройства с двумя клеммами.
- <u>Выполнение основных операций сканирования</u> (на стр. 4-1). В этом разделе показаны основные операции сканирования с использованием одного прибора DAQ6510.
- <u>Сканирование температуры при помощи термопар</u> (на стр. 5-1). В этом разделе показан порядок использования прибора DAQ6510 для регистрации данных сканирования температуры при помощи термопар.
- <u>Сканирование напряжения постоянного тока низкого уровня</u> (на стр. 6-1). В этом разделе показан порядок использования прибора DAQ6510 для точного измерения напряжения постоянного тока в различных диапазонах
- <u>Сканирование резисторов по четырёхпроводной схеме</u> (на стр. 7-1) В этом разделе показан порядок использования прибора DAQ6510 для точного измерения сопротивлений
- <u>Многоканальное сканирование с комбинированными функциями</u> (на стр. 8-1). В этом разделе показан порядок использования прибора DAQ6510 для выполнения комплексного многоканального сканирования с комбинированными функциями при тестировании в процессе производства.
- Скоростное сканирование для увеличения производительности при тестировании в процессе производства (на стр. 9-1). В этом разделе показано, как правильный выбор мультиплексора может увеличить производительность и сократить общее время тестирования.
- <u>Мониторинг перед сканированием</u> (на стр. 10-3). В этом разделе показан порядок настройки прибора DAQ6510 для отсрочки функции сканирования до достижения тестовой средой заданной температуры.

## Общие сведения о передней панели

#### В этом разделе:

Общие сведения о передней панели	2-1
Питание прибора	2-4
Сенсорный дисплей	
Интерактивные прокручиваемые экраны	
Общие сведения о меню	2-17

### Общие сведения о передней панели

Ниже показана передняя панель прибора DAQ6510. Под изображением приведены описания органов управления на передней панели.



#### Рис. 1. Передняя панель прибора DAQ6510

Выключатель POWER (Питание) Используется для включения или выключения прибора. Чтобы включить прибор, нажмите выключатель питания и некоторое время удерживайте его нажатым. Чтобы выключить прибор, еще раз нажмите выключатель питания и некоторое время удерживайте его нажатым. Когда прибор включен, светодиодный индикатор светится зелёным цветом, а когда прибор выключен — янтарным цветом.

Клавиша НОМЕ (Домашняя страница)	HOME	Используется для перехода на экран Ноте (Домашняя страница).
Клавиша MENU (Меню)	MENU	Используется для открытия главного меню. При помощи значков в главном меню можно отображать экраны каналов, измерений, представлений, синхронизации, сценариев и системы. Дополнительные сведения см. в разделе <u>Общие</u> <u>сведения о меню</u> (на стр. 2-17).
Клавиша АРРЅ (Приложения)	APPS	Используется для открытия меню предварительно настроенных сценариев TSP с графическим пользовательским интерфейсом.
Клавиша НЕLР (Справка)	HELP	Используется для открытия справки для области или элемента, выбранных на дисплее. Если на момент нажатия клавиши <b>HELP</b> (Справка) ни один объект не выбран, будут отображены общие сведения для активного в данный момент экрана.
Порт USB	€ •<	Используется для сохранения данных буфера чтения и моментальных снимков экрана на запоминающее устройство USB. Кроме того, можно сохранять сценарии на запоминающее устройство USB и считывать их с него. Запоминающее устройство USB должно быть отформатировано для файловой системы FAT или FAT32.
Сенсорный экран		Прибор DAQ6510 оснащен 5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем с высоким разрешением. На сенсорном экране можно получить доступ к прокручиваемым экранам и пунктам меню. Доступ к дополнительным интерактивным экранам можно получить при помощи клавиш MENU (Меню), APPS (Приложения) и FUNCTION (Функция) на передней панели. Дополнительные сведения см. в разделе <u>Сенсорный дисплей</u> (на стр. 2-5).
Клавиша ENTER (Ввод)	ENTER	Используется для выбора выделенного пункта или для редактирования содержимого выбранного поля.
Клавиша ЕХІТ (Выход)	EXIT	Используется для возврата на предыдущий экран или для закрытия диалогового окна. Например, если отображается главное меню, то при помощи клавиши <b>EXIT</b> (Выход) можно вернуться на экран Ноте (Домашняя страница). Если отображается экран более низкого уровня, например экран Event Log (Журнал событий), то при помощи клавиши <b>EXIT</b> (Выход) можно вернуться на экран главного меню.



### Питание прибора

Выполнив указанные ниже действия, подключите прибор DAQ6510 к электросети и включите его. Прибор DAQ6510 питается от электросети напряжением 100–240 В и частотой 50 или 60 Гц. Прибор автоматически определяет напряжение и частоту электросети. Убедитесь в том, что напряжение в используемой вами электросети подходит для прибора.

Для достижения указанной в технических характеристиках точности необходимо включить прибор DAQ6510 и прогреть его в течение не менее 90 минут.

### Осторожно!

Подключение прибора к электросети с напряжением, не соответствующим техническим характеристикам прибора, может привести к выходу прибора из строя и, возможно, к аннулированию гарантии.

## **А** ВНИМАНИЕ!

В шнуре питания, входящем в комплект поставки прибора DAQ6510, имеется отдельный провод защитного заземления, используемый для подключения к заземлённым розеткам. При правильном подключении прибора его шасси соединено с земляной линией электросети (через провод заземления в шнуре питания). Если не использовать правильно подключенное защитное заземление (и, соответственно, заземлённую розетку), то в случае неисправности возможно поражение электрическим током, которое может привести к травмам или смерти.

Не заменяйте съёмный шнур питания шнурами с неподходящими характеристиками. Использование шнуров питания с неподходящими характеристиками может привести к травмам или смерти вследствие поражения электрическим током.

#### Подсоединение шнура питания

Подсоединение шнура питания:

- 1. Убедитесь в том, что выключатель POWER (Питание) на передней панели находится в положении О (Выкл.).
- Подключите гнездовой разъём шнура питания к штыревому разъёму питания переменного тока на задней панели прибора.
- 3. Подключите штыревой разъём шнура питания к заземлённой розетке переменного тока.

#### Включение и выключение прибора DAQ6510

## А ВНИМАНИЕ!

На любых выходных и защитных клеммах прибора могут присутствовать опасные напряжения. Чтобы не допустить поражения электрическим током, которое может привести к травмам или смерти, прежде чем вносить какие-либо изменения в соединения, в процессе выполнения которых возможно прикосновение к неизолированным проводникам, отключите питание прибора или системы тестирования и разрядите все компоненты схемы, способные хранить электроэнергию (например, конденсаторы или кабели).

## ПРИМЕЧАНИЕ

При работе с некоторыми чувствительными или легко повреждаемыми тестируемыми устройствами процесс включения и выключения прибора может сопровождаться переходными сигналами, которые могут оказать влияние на тестируемые устройства или даже повредить их.

При испытаниях тестируемых устройств такого типа не выполняйте окончательных подключений к устройствам, пока прибор не завершит последовательность своего запуска и не перейдёт в рабочее состояние. Перед выключением прибора отключите его от тестируемого устройства.

Чтобы не допустить касания людьми проводников, находящихся под напряжением, подключения к тестируемому устройству должны быть полностью изолированными, а окончательные подключения к тестируемым устройствам следует выполнять только с использованием безопасных разъёмов, не допускающих контакта кожи с неизолированными проводниками.

#### Для включения прибора DAQ6510:

1. Отключите все тестируемые устройства от прибора DAQ6510.

Нажмите и удерживайте выключатель **POWER** (Питание) на передней панели, чтобы перевести его во включённое положение.

При включении прибора на его экране отображается строка состояния. По завершении процесса включения прибора на его дисплее отобразится экран Home (Домашняя страница).

#### Для выключения прибора DAQ6510:

1. Нажмите и удерживайте выключатель **POWER** (Питание) на передней панели, чтобы перевести его в выключенное состояние.

### Сенсорный дисплей

При помощи сенсорного дисплея, расположенного на передней панели, можно быстро получать доступ к параметрам измерений, конфигурации системы, сведениям о состоянии прибора и тестирования, информации в буфере чтения и другим функциям прибора. На дисплее имеются несколько прокручиваемых экранов, доступ к которым можно получить, проводя пальцем по передней панели. Доступ к дополнительным интерактивным экранам можно получить при помощи клавиш MENU (Меню), APPS (Приложения) и FUNCTION (Функция) на передней панели.

### Осторожно!

Не касайтесь сенсорного экрана острыми металлическими предметами, например пинцетами или отвёртками, а также предметами с тонкими концами, например авторучками или карандашами. Настоятельно рекомендуется работать с прибором только пальцами. С сенсорным экраном можно работать в перчатках для чистого помещения.

#### Выбор элементов на сенсорном экране

Выбор элемента на отображаемом экране

• Нажмите необходимый значок на экране.

Более подробное описание сенсорного экрана прибора DAQ6510 см. в разделах ниже.

### Полосы прокрутки

На некоторых интерактивных экранах имеются дополнительные опции, доступ к которым можно получить, только прокрутив экран вниз. В правой части таких экранов имеется индикатор прокрутки. Чтобы отобразить дополнительные опции, проведите пальцем по экрану вверх или вниз.

На рисунке ниже показан экран с полосой прокрутки.



Рис. 2. Полоса прокрутки

#### Ввод информации

При выборе некоторых опций меню отображается алфавитно-цифровая или цифровая клавиатура, при помощи которой можно вводить информацию. Например, при создании буфера чтения на передней панели отображается клавиатура, как показано на рисунке ниже.





Можно вводить информацию, касаясь экрана и выбирая символы или опции на алфавитноцифровой или цифровой клавиатуре. Можно перемещать курсор в поле ввода, касаясь экрана. Курсор будет перемещаться в точку поля ввода, которой вы коснулись.

#### Регулировка яркости и диммера подсветки

Можно отрегулировать яркость сенсорного дисплея и кнопок прибора DAQ6510 на передней панели или через интерфейс дистанционного управления. Кроме того, можно настроить подсветку так, чтобы ее яркость уменьшалась по истечении заданного времени отсутствия активности на передней панели (этот параметр можно настроить только на дисплее, расположенном на передней панели). Параметры подсветки, настроенные на дисплее передней панели, сохраняются при перезапуске или после выключения и включения прибора.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Срок службы экрана зависит от времени, в течение которого он работает на полной яркости. Чем выше яркость экрана и чем дольше он работает при такой яркости, тем меньше срок его службы.

Регулировка яркости подсветки на передней панели:

- 1. Нажмите клавишу **MENU** (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Settings (Параметры).
- 3. Выберите пункт **Backlight Brightness** (Яркость подсветки). Откроется диалоговое окно Backlight Brightness (Яркость подсветки).
- 4. Настройте подсветку, перетащив ползунок.
- 5. Нажмите кнопку ОК.

#### Настройка диммера подсветки на передней панели:

- 1. Нажмите клавишу МЕNU (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Settings (Параметры).
- 3. Выберите пункт **Backlight Dimmer** (Диммер подсветки). Откроется диалоговое окно Backlight Dimmer (Диммер подсветки).
- 4. Выберите параметр диммера.

### Просмотр сообщений о событиях

В процессе эксплуатации и программирования прибора на дисплее передней панели могут кратковременно отображаться различные сообщения. Это могут быть информационные сообщения, предупреждения или уведомления об ошибках. Сведения о сообщениях о событиях см. в разделе «Использование журнала событий» в документе Справочное руководство по модели DAQ6510.





### Интерактивные прокручиваемые экраны

На сенсорном дисплее прибора DAQ6510 могут отображаться разные экраны. Доступ к ним можно получить, прокручивая пальцем нижнюю часть дисплея влево или вправо. Ниже описаны опции, доступные на прокручиваемых экранах.

#### Строка заголовков прокручиваемого экрана

В строке заголовков прокручиваемого экрана имеются указанные ниже опции.

Рис. 5. Прокручиваемые экраны прибора DAQ6510: свёрнутый и развёрнутый



#	Экранный элемент	Описание
1	Индикатор свёрнутого экрана	Чтобы свернуть прокручиваемый экран, проведите пальцем вниз по дисплею.
2	Индикатор прокручиваемого экрана	Каждая точка представляет один прокручиваемый экран. Если провести пальцем по экрану влево или вправо, другая точка изменит цвет, указывая, какой экран из последовательности экранов отображается. Выберите соответствующую точку, чтобы перейти на нужный прокручиваемый экран, не выполняя прокручивания.
3	Ярлык Calculations (Вычисления)	При помощи этого ярлыка можно открыть меню CALCULATION SETTINGS (Параметры вычислений). Этот ярлык доступен только тогда, когда для параметра TERMINALS (Клеммы) выбрано значение FRONT (Передние).
4	Ярлык Measure Settings (Параметры измерений)	При помощи этого ярлыка можно открыть меню MEASURE SETTINGS (Параметры измерений) для выбранной функции. Этот ярлык доступен только тогда, когда для параметра TERMINALS (Клеммы) выбрано значение FRONT (Передние).
5	Индикатор Restore (Восстановить)	Указывает, что можно отобразить прокручиваемый экран, проведя пальцем вверх по дисплею.
6	Ярлык Graph (График)	При помощи этого ярлыка можно отобразить экран Graph (График).
	Ярлык Channel Settings (Параметры канала)	Не показан. При помощи этого ярлыка можно отобразить экран CHANNEL SETTINGS (Параметры канала).
	Ярлык Scan (Сканирование)	Не показан. При помощи этого ярлыка можно отобразить экран SCAN (Сканирование).
	Ярлык Channel control (Управление каналами)	Не показан. При помощи этого ярлыка можно отобразить экран CHANNEL CONTROL (Управление каналами).

### Прокручиваемый экран FUNCTIONS (Функции)

На прокручиваемом экране FUNCTIONS (Функции) выделена выбранная в данный момент функция измерения, и можно выбрать другую функцию.



#### Рис. 6. Прокручиваемый экран FUNCTIONS (Функции)

#### Прокручиваемый экран SETTINGS (Параметры)

На прокручиваемом экране SETTINGS (Параметры) можно получить доступ с передней панели к некоторым параметрам прибора для выбранной функции измерений. На этом экране отображаются текущие параметры, и их можно изменить. Перечень доступных параметров зависит от того, какая функция измерений активна в данный момент.

#### Рис. 7. Прокручиваемый экран SETTINGS (Параметры)



Чтобы отключить или включить какой-либо параметр, нажмите на флажок рядом с ним, чтобы в нем отображался символ X (параметр отключён) или галочка (параметр включён).

#### Прокручиваемый экран STATISTICS (Статистика)

На прокручиваемом экране STATISTICS (Статистика) отображаются сведения о показаниях в активном буфере чтения. Если буфер чтения настроен так, что он непрерывно заполняется, а старые данные перезаписываются новыми, то в статистике буфера учитываются данные, которые были перезаписаны. Чтобы получить статистику, не включающую перезаписанные данные, укажите большой размер буфера, чтобы последний мог вместить все показания, получаемые в результате выполняемых измерений. На этом экране есть кнопка **Clear Active Buffer** (Очистить активный буфер), при помощи которой можно удалить данные из активного буфера чтения.



Рис. 8. Прокручиваемый экран STATISTICS (Статистика)

#### Прокручиваемый экран SECONDARY (Вспомогательный)

При помощи прокручиваемого экрана SECONDARY (Вспомогательный) можно отображать результаты двух измерений на дисплее передней панели.

Чтобы начать отображать второстепенные измерения, выберите пункт Second Function (Вторая функция), а затем пункт Secondary Measure (Второстепенное измерение). Второстепенные измерения доступны только в режимах Continuous Measurement (Непрерывное измерение) и Manual Trigger (Ручная синхронизация). Эта функция доступна только на передней панели прибора.

См. раздел «Отображение результатов двух функций измерения» в документе Справочное руководство по модели DAQ6510.



#### Рис. 9. Прокручиваемый экран SECONDARY (Вспомогательный)

## ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от того, какие функции выбраны, в приборе может щелкать реле. Это происходит, когда прибор переключается между разными типами измерений. Если использовать режим вспомогательных измерений длительное время, это может сократить срок службы реле.

#### Прокручиваемый экран USER (Пользователь)

Если запрограммировать пользовательский текст, он будет отображаться на прокручиваемом экране USER (Пользователь). Например, можно запрограммировать прибор DAQ6510 так, чтобы на его дисплее отображалось сообщение о том, что выполняется испытание. См. раздел «Настройка сообщения для прокручиваемого экрана USER (Пользователь) в документе *Справочное руководство по модели DAQ6510*. Этот прокручиваемый экран отображается, только если был отображен пользовательский текст. См. раздел «Настройка сообщения для прокручивается) в документе *Справочное руководство по модели DAQ6510*. Этот прокручиваемый экран отображается, только если был отображен пользовательский текст. См. раздел «Настройка сообщения для прокручиваемого экрана USER (Пользователь) в документе *Справочное руководство по модели DAQ6510*.





#### Прокручиваемый экран GRAPH (График)

На прокручиваемом экране GRAPH (График) отображается графическое представление показаний, хранящихся в выбранном в данный момент буфере чтения.

Local	defbuffer1 🗨 💶 No Script	солт 🤹	
DC VOI	.TAGE: Front		10MΩ
+0	00.1615 m\		AZER
Range 100mV GRAPI	Auto H = 0 0 0 0 = 0		
+280.0μV +196.0μV +112.0μV +028.0μV -056.0μV -140.0μV	And when a state a state a state a state	monal	]

Рис. 11. Прокручиваемый экран GRAPH (График)

Чтобы отобразить график в полноэкранном режиме и получить доступ к его параметрам, нажмите на значок графика в правой части заголовка прокручиваемого экрана. Кроме того, можно отобразить полнофункциональный экран Graph (График), нажав клавишу **MENU** (Меню) и выбрав пункт **Graph** (График) в разделе Views (Представления).

Дополнительные сведения о графическом отображении результатов измерений см. в разделе «Графическое отображение» в документе *Справочное руководство по модели DAQ6510*.

#### Прокручиваемый экран SCAN (Сканирование)

На прокручиваемом экране SCAN (Сканирование) можно получить доступ с передней панели к функциям создания операций сканирования, изменения параметров сканирования, запуска сканирования, выполнения сканирования в пошаговом режиме и отобразить результаты сканирования. Кроме того, можно сохранить результаты сканирования на запоминающем устройстве USB.

Значок в правой части строки заголовков прокручиваемого экрана — это ярлык меню Channel Scan (Сканирование канала). Кроме того, в меню Channel Scan (Сканирование канала) можно создать операцию сканирования или изменить её параметры.

Дополнительные сведения о том, как отобразить экран предварительного просмотра сканирования или запустить сканирование, см. в разделе Меню Channel Scan (Сканирование канала) в документе Справочное руководство по модели DAQ6510.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Этот экран доступен, только если выбраны задние клеммы.

Рис. 12. Прокручиваемый экран SCAN (Сканирование): первоначальное представление



Рис. 13. Прокручиваемый экран SCAN (Сканирование): результаты сканирования



На прокручиваемом экране SCAN (Сканирование) имеются указанные ниже опции управления.

Кнопка	Описание		
Build Scan (Создать операцию сканирования)	При помощи этой кнопки можно отобразить экран SCAN (Сканирование), на котором можно настроить новую операцию сканирования.		
Редактировать	При помощи этой кнопки можно отобразить экран SCAN (Сканирование), на котором можно изменить параметры операции сканирования.		
Save to USB (Сохранить на USB)	При помощи этой кнопки можно сохранить данные из буфера чтения сканирования в CSV-файл на запоминающем устройстве USB.		
Start Scan (Запустить сканирование)	Эта кнопка используется для запуска сканирования.		
Step Scan (Пошаговое сканирование)	Кнопка пошагового (канал за каналом) сканирования.		

#### Общие сведения о меню

Чтобы открыть главное меню, нажмите клавишу **MENU** (Меню) на передней панели прибора DAQ6510. На рисунке ниже показано, как организовано главное меню. Опции изменяются в зависимости от того, какой набор клемм выбран — передний или задний.

Рис. 14. Главное меню прибора DAQ6510, выбраны передние клеммы



Рис. 15. Главное меню прибора DAQ6510, выбраны задние клеммы



Главное меню включает вложенные меню, которые помечены зелёным цветом в верхней части дисплея. Если выбрать какую-либо опцию во вложенном меню, откроется интерактивный экран.

#### Меню Channel (Канал)

В меню группы Channel (Канал) можно настроить каналы и операции сканирования, а также управлять ими на передней панели.



Во вложенном меню **Settings** (Параметры) в меню Channel (Канал) можно выбрать и настроить каналы.



Во вложенном меню **Control** (Управление) в меню Channel (Канал) содержатся опции открытия и закрытия каналов.



Во вложенном меню **Scan** (Сканирование) в меню Channel (Канал) содержатся опции настройки и запуска операций сканирования. Перечень опций включает функцию управления группами. Группы представляют собой каналы, которые расположены последовательно и к которым применена одна и та же функция.

#### Меню Measure (Измерение)

В меню группы Measure (Измерение) можно выбрать, настроить и выполнить операции измерения на передней панели. Содержание меню зависит от того, какой набор клемм выбран.

#### Если выбраны передние клеммы:



В меню QuickSet (Быстрая настройка) можно изменить функцию и настроить её поведение.



Во вложенном меню Settings (Параметры) в меню Measure (Измерение) содержатся параметры для выбранной в данный момент функции измерений. Идентифицировать функцию можно при помощи идентификатора функции, расположенного в правом верхнем углу меню. Перечень доступных параметров зависит от того, какая функция выбрана при нажатии клавиши **FUNCTION** (Функция) на передней панели.



В меню **Calculations** (Вычисления) находятся параметры, которые определяют способ обработки и возврата информации, полученной в результате измерений.



В меню **Reading Buffers** (Буферы чтения) можно отобразить список существующих буферов чтения и выбрать один из них в качестве активного. Кроме того, на этом экране можно создавать, сохранять, удалять и очищать буферы, а также изменять их размеры.

#### Если выбраны задние клеммы:



В меню **Reading Buffers** (Буферы чтения) можно отобразить список существующих буферов чтения и выбрать один из них в качестве активного. Кроме того, на этом экране можно создавать, сохранять, удалять и очищать буферы, а также изменять их размеры.

#### Меню Views (Представления)

В группе меню Views (Представления) можно выбирать, настраивать и отображать данные, собранные при выполнении операций измерения.



При помощи меню **Graph** (График) можно открыть экран, на котором отображается график результатов измерений в выбранных буферах чтения в виде кривых. На этом экране есть вкладки, при помощи которых можно настроить отображение графика.

Кроме того, на этом экране можно выбрать режим синхронизации и инициировать модель синхронизации.



В меню **Histogram** (Гистограмма) можно графически отобразить распределение данных, полученных в результате измерений и находящихся в выбранном буфере чтения. На этом экране есть вкладки, при помощи которых можно настроить гистограмму.



При помощи меню **Reading Table** (Таблица показаний) можно отображать данные, хранящиеся в выбранном буфере чтения.

#### Меню Trigger (Синхронизация)

В группе меню Trigger (Синхронизация) можно настроить модель синхронизации на передней панели.



В меню **Templates** (Шаблоны) можно выбрать одну из предварительно запрограммированных моделей синхронизации. При выборе шаблона параметры, которые можно указать для этого шаблона, отображаются в нижней части экрана.



В меню **Configure** (Настройка) можно отобразить и изменить структуру и параметры модели синхронизации. Кроме того, можно отслеживать работу модели синхронизации.

#### Меню Scripts (Сценарии)

В меню Scripts (Сценарии) можно настраивать и запускать сценарии, а также управлять ими на передней панели. Сценарии — это блоки команд, которые прибор может выполнять в качестве единой группы.



Меню **Run** (Пуск) содержит список сценариев, которые можно выбрать для немедленного запуска. Кроме того, можно скопировать какой-либо сценарий в сценарий, который выполняется каждый раз, когда включается питание прибора. Можно использовать сценарии, которые хранятся как в приборе, так и на запоминающем устройстве USB.



В меню **Manage** (Управление) можно копировать сценарии как в прибор или на запоминающее устройство USB, так и из них. Кроме того, можно удалять сценарии из прибора или с запоминающего устройства USB.



В меню **Save Setup** (Сохранить настройку) можно сохранить списки текущих параметров и конфигурации прибора в сценарий конфигурации. Этот сценарий можно использовать для восстановления параметров.



При помощи опций в меню **Record** (Запись) можно записывать действия пользователя и хранить их в виде макросценария. Этот сценарий можно запустить и управлять им, как и любым другим сценарием, при помощи опций в меню Scripts (Сценарии) или команд дистанционного управления. Обратите внимание на то, что сохраняются только параметры; нажатия клавиш и опции, имеющиеся только на передней панели, не сохраняются.

#### Меню System (Система)

При помощи различных меню из группы System (Система) в главном меню можно настроить общие параметры прибора на передней панели прибора DAQ6510. Среди этих параметров имеются параметры журнала событий, связи, подсветки, времени и пароля, калибровки, а также информации и управления.



В меню **Event Log** (Журнал событий) можно просмотреть и удалить записи журнала событий. Кроме того, можно указать, какие события следует отображать и регистрировать в журнале.



В меню **Communication** (Связь) имеется набор вкладок с параметрами связи. На большей части вкладок содержатся параметры, значения которых можно изменять.



В меню **Settings** (Параметры) находятся общие параметры прибора. Среди них параметры зуммера и щелчков при нажатии клавиш, яркости и таймера подсветки, времени и даты, уровня доступа к системе, пароля и формата показаний.



В меню **Calibration** (Калибровка) можно запустить автоматическую калибровку или управлять ею. При помощи автоматической калибровки можно устранить ошибки измерений, вызванные влиянием температуры и времени на компоненты. Кроме того, можно просмотреть сведения о заводской регулировке и датах поверок.



При помощи меню **Info/Manage** (Информация и управление) можно отобразить сведения о версии и серийном номере, а также о параметрах микропрограммного обеспечения прибора и функции сброса.
# Использование интерфейса дистанционного управления

#### В этом разделе:

Интерфейсы для удалённой связи	3-1
Поддерживаемые интерфейсы дистанционного	
управления	3-2
Связь по локальной сети	3-2
Связь через USB	3-5
Связь по шине GPIB	. 3-10
RS-232	. 3-13
TSP-Link	. 3-15
Использование веб-интерфейса	. 3-16
Определение набора команд, которые предполагается	
использовать	. 3-19

## Интерфейсы для удалённой связи

Можно выбрать один из нескольких интерфейсов связи для отправки команд на прибор DAQ6510 и получения ответов с него.

При подключении к соответствующему порту на задней панели прибора последний автоматически определяет тип интерфейса связи (локальная сеть, USB, GPIB, RS-232 или TSP-Link). Чтобы можно было использовать опции GPIB, RS-232 и TSP-Link, необходимы соответствующие платы (дополнительные принадлежности). В большинстве случаев не нужно ничего настраивать в приборе. Кроме того, при изменении типа подключенного интерфейса не нужно перезапускать прибор.

Для управления прибором DAQ6510 можно одновременно использовать только один интерфейс связи. Подключение USB имеет более высокий приоритет, чем подключения по локальной сети. Для других интерфейсов связи: первый интерфейс, по которому прибор получает сообщение, становится интерфейсом управления для прибора. Если после этого другой интерфейс отправит сообщение, то он станет интерфейсом управления для прибора. В зависимости от того, какой режим используется, вам, возможно, потребуется ввести пароль для изменения интерфейса.

## Поддерживаемые интерфейсы дистанционного управления

Прибор DAQ6510 поддерживает указанные ниже интерфейсы дистанционного управления.

- Ethernet: встроенный модуль связи по локальной сети Ethernet.
- USB: встроенный порт связи через USB (Туре В).
- GPIB: интерфейсная шина общего назначения IEEE-488 для приборов.
- RS-232: стандартный порт последовательной передачи данных.
- **TSP-Link:** высокоскоростная шина синхронизации и обмена данными, которую создатели систем тестирования могут использовать для подключения нескольких приборов в конфигурации «ведущий ведомые».

## ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы можно было использовать интерфейсы GPIB, RS-232 и TSP-Link, необходимы соответствующие платы связи (дополнительные принадлежности).

Сведения о протоколе TSP-Link см. в разделе «Интерфейс расширения системы TSP-Link» в документе Справочное руководство по модели DAQ6510.

## Рис. 16. Подключения интерфейсов дистанционного управления прибором DAQ6510



## Связь по локальной сети

Для связи с прибором можно использовать локальную сеть.

При подключении к прибору через локальную сеть можно использовать браузер для доступа к внутренней веб-странице прибора и изменения ряда его параметров. Дополнительные сведения см. в разделе <u>Использование веб-интерфейса</u> (на стр. 3-16).

Прибор DAQ6510 совместим с LXI версии 1.5 Core 2016. Он поддерживает протокол TCP/IP и соответствует требованиям стандарта IEEE Std 802.3 (локальная сеть Ethernet). Прибор оснащен одним портом локальной сети (LAN), расположенным на задней панели прибора. Этот порт в полном объеме поддерживает обмен данными по сети со скоростью 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Прибор DAQ6510 автоматически определяет скорость работы сети.

Кроме того, прибор DAQ6510 поддерживает службы Multicast DNS (mDNS) и DNS Service Discovery (DNS-SD), которые удобно использовать в локальной сети без централизованного управления.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем настраивать подключение по локальной сети, узнайте у системного администратора конкретные параметры сети.

Если при настройке локальной сети возникают проблемы, см. раздел <u>Рекомендации по</u> устранению неполадок, связанных с локальной сетью (на стр. 3-17).

## Настройка связи по локальной сети на приборе

В этом разделе рассказывается, как вручную или автоматически настроить связь по локальной сети на приборе.

## Проверка параметров связи

Прежде чем настраивать конфигурацию локальной сети, проверьте параметры связи в приборе, не внося никаких изменений.

#### Проверка параметров связи в приборе:

- 1. Нажмите клавишу **MENU** (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт **Communication** (Связь). Откроется окно SYSTEM COMMUNICATIONS (Системные каналы связи).
- 3. Выберите пункт LAN (Локальная сеть), чтобы отобразить параметры этого интерфейса.
- 4. Нажмите клавишу **EXIT** (Выход), чтобы закрыть окно SYSTEM COMMUNICATION (Системные каналы связи), не внося никаких изменений.

## Настройка автоматической конфигурации локальной сети

Если вы подключаетесь к локальной сети с DHCP-сервером либо у вас имеется прямое подключение между прибором и хост-компьютером, можно использовать функцию автоматического выбора IP-адреса.

Если выбрать режим Auto (Автоматически), прибор будет пытаться получить IP-адрес с DHCPсервера. Если ему не удастся получить IP-адрес, он снова выберет IP-адрес из диапазона 169.254.1.0–169.254.255.

## ПРИМЕЧАНИЕ

И хост-компьютер, и прибор необходимо настроить так, чтобы они использовали автоматическую конфигурацию локальной сети. В приборе можно включить режим ручной настройки, но это усложнит настройку.

Настройка автоматического выбора ІР-адреса на передней панели:

- 1. Нажмите клавишу МЕЛU (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Communication (Связь).
- 3. Откройте вкладку LAN (Локальная сеть).
- 4. Для параметра TCP/IP Mode (Режим TCP/IP) выберите значение Auto (Автоматически).
- 5. Чтобы сохранить параметры, выберите пункт Apply Settings (Применить параметры).

## Настройка конфигурации локальной сети вручную

При необходимости можно настроить ІР-адрес в приборе вручную.

Кроме того, можно включить или отключить параметры DNS и назначить имя узла серверу DNS.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем подключить прибор к корпоративной сети, обратитесь в ИТ-отдел своей организации, чтобы за вашим прибором закрепили допустимый IP-адрес.

IP-адрес прибора начинается с нулей, а IP-адрес компьютера с нулей начинаться не может.

#### Настройка IP-адреса в приборе вручную:

- 1. Нажмите клавишу МЕNU (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Communication (Связь).
- 3. Откройте вкладку LAN (Локальная сеть).
- 4. Для параметра TCP/IP Mode (Режим TCP/IP) выберите значение Manual (Вручную).
- 5. Введите ІР-адрес.
- 6. Введите адрес шлюза.
- 7. Введите маску подсети.
- 8. Чтобы сохранить параметры, выберите пункт Apply Settings (Применить параметры).

## Настройка связи по локальной сети на компьютере

В этом разделе рассказывается, как настроить связь по локальной сети на компьютере.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Не изменяйте свой IP-адрес, не проконсультировавшись с системным администратором. Если указать неправильный IP-адрес, компьютер не сможет подключиться к сети организации либо станет помехой для другого компьютера в сети.

Прежде чем изменять параметры конфигурации сети для сетевой карты, запишите их. После изменения параметров конфигурации сети предыдущие параметры будут недоступны. Это может привести к проблемам при повторном подключении хост-компьютера к сети организации, особенно если служба DHCP выключена.

Прежде чем повторно подключать хост-компьютер к сети организации, восстановите все значения параметров исходной конфигурации. За дополнительными сведениями обратитесь к своему системному администратору.

# Подождите, пока индикатор состояния локальной сети не начнет светиться зелёным цветом

Убедитесь в том, что прибор DAQ6510 подключен к сети. Для этого проверьте, назначен ли ему IP-адрес.

Проверка подключения к локальной сети:

- 1. Нажмите клавишу МЕNU (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Communication (Связь).
- 3. Откройте вкладку LAN (Локальная сеть).

Зелёный индикатор состояния локальной сети, расположенный в левом нижнем углу вкладки LAN (локальная сеть), подтверждает, что вашему прибору назначен IP-адрес.

## Использование средства LXI Discovery Tool

Чтобы найти IP-адрес прибора DAQ6510, воспользуйтесь средством LXI Discovery Tool. Эта служебная программа доступна на вкладке Resources (Ресурсы) на сайте LXI Consortium.

## Связь через USB

Чтобы можно было использовать порт USB, расположенный на задней панели, на вашем хосткомпьютере должен быть установлен слой Virtual Instrument Software Architecture (VISA). Дополнительные сведения см. в разделе «Установка слоя ввода-вывода Keithley» в документе Справочное руководство по модели DAQ6510.

VISA содержит драйвер класса USB для протокола USB Test and Measurement Class (USBTMC). После установки этого драйвера операционная система Microsoft Windows сможет распознавать прибор.

При подключении устройства USB, реализующего протокол USBTMC или USBTMC-USB488 для связи с компьютером, драйвер VISA автоматически обнаруживает устройство. Учтите, что драйвер VISA автоматически распознает только устройства USBTMC и USBTMC-USB488. Он не распознает другие устройства USB, например принтеры, сканеры и устройства хранения данных.

В этом разделе термин «приборы USB» относится к устройствам, реализующим протокол USBTMC или USBTMC-USB488.

## Подключение компьютера к прибору DAQ6510 через USB

Для подключения прибора DAQ6510 к компьютеру через USB используйте устройство Model USB-B-1 компании Keithley Instruments.

Каждый прибор DAQ6510 необходимо подключить к компьютеру при помощи отдельного кабеля USB.

#### Подключение прибора к компьютеру через USB:

- 1. Подключите разъём Туре А кабеля к компьютеру.
- 2. Подключите разъём Туре В кабеля к прибору.
- 3. Включите питание прибора. Когда компьютер обнаружит новое подключение USB, запустится мастер Found New Hardware Wizard (Обнаружено новое оборудование).
- 4. Если откроется диалоговое окно «Можно ли Windows подключиться к Центру обновления Windows для поиска программного обеспечения?», нажмите **Нет**, а затем **Далее**.
- 5. В диалоговом окне USB Test and Measurement device (Устройство USB для испытаний и измерений) нажмите **Next** (Далее), а затем **Finish** (Готово).

## Обмен данными с прибором

Чтобы прибор мог обмениваться данными с устройством USB, необходимо использовать драйвер NI-VISA<sup>™</sup>. Чтобы можно было подключиться к правильному прибору USB, драйверу VISA необходима строка ресурса в следующем формате:

USB0::0x05e6::0x6510::[серийный номер]::INSTR

где

- 0x05e6 идентификатор поставщика компании Keithley,
- 0x6510 номер модели прибора,
- [серийный номер] серийный номер прибора (указан на задней панели),
- INSTR использование протокола USBTMC.

Определить эти параметры можно при помощи средства Keithley Configuration Panel (Панель конфигурации Keithley), которое автоматически обнаруживает все приборы, подключенные к компьютеру.

Если на компьютере установлен слой ввода-вывода Keithley, то можно запустить средство Keithley Configuration Panel (Панель конфигурации Keithley) в меню «Пуск» в ОС Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы используете подключение USB, вам не удастся переключиться на подключение по локальной сети, пока прибор подключен через USB. Подключение через USB имеет более высокий приоритет, чем подключение по локальной сети.

Использование средства Keithley Configuration Panel (Панель конфигурации Keithley) для определения строки ресурса VISA:

1. Нажмите Пуск > Keithley Instruments > Keithley Configuration Panel. Откроется диалоговое окно Select Operation (Выбор операции).

Keithley Configuration Wizar	d - Select Operation
	Welcome to the Keithley Configuration Wizard. This wizard will help manage your virtual instruments. Select the Operation you want to perform. Press Next to continue. Press Cancel to quit this operation. Operations
	Cancel < Back Next > Finish

#### Рис. 17. Диалоговое окно Select Operation (Выбор операции)

- 2. Выберите Add (Добавить).
- 3. Выберите **Next** (Далее). Откроется диалоговое окно Select Communication Bus (Выбор шины для обмена данными).
- Рис. 18. Диалоговое окно Select Communication Bus (Выбор шины для обмена данными)

Keithley Add Wizard - Select	Communication Bus
	Select the Communication Bus connecting this computer to the physical instrument. Press Next to continue. Press Cancel to quit this operation. Communication Buses: Serial GPIB Ethernet USB
	Cancel < Back Next > Einish

- 4. Выберите USB.
- 5. Нажмите **Next** (Далее). Откроется диалоговое окно Select Instrument Driver (Выбор драйвера прибора).



Рис. 19. Диалоговое окно Select Instrument Driver (Выбор драйвера прибора)

- 6. Выберите Auto-detect Instrument Driver Model (Автоматически обнаруживать драйвер прибора модель).
- Нажмите Next (Далее). Откроется диалоговое окно Configure USB Instrument (Настройка прибора USB), и в нем будет отображаться строка ресурса VISA для обнаруженного прибора.
- 8. Нажмите **Next** (Далее). Откроется диалоговое окно Name Virtual Instrument (Присвоение имени виртуальному прибору).

Keithley Change Wizard - Na	ame Virtual Instrument
	Enter a Virtual Instrument Name below. The wizard will replace spaces with underscore (_) characters. Press Finish to save your changes. Press Next to continue. Press Cancel to quit this operation. Virtual Instrument Name: MyUSBInstrument Configuration Summary: Instrument Model MODEL 2601 Driver KETSP Port USB
	Cancel < Back Next > Finish

# Рис. 20. Диалоговое окно Name Virtual Instrument (Присвоение имени виртуальному прибору)

- 9. В поле Virtual Instrument Name (Имя виртуального прибора) введите имя, которое необходимо использовать для ссылки на прибор.
- 10. Выберите Finish (Готово).
- 11. Чтобы закрыть мастер, нажмите кнопку Cancel (Отмена).
- 12. Сохраните конфигурацию. В средстве Keithley Configuration Panel (Панель конфигурации Keithley) выберите **File > Save** (Файл > Сохранить).

#### Проверьте прибор при помощи средства Keithley Communicator:

- 1. Нажмите Пуск > Keithley Instruments > Keithley Communicator.
- 2. Чтобы открыть прибор, которому вы только что присвоили имя, выберите File > Open Instrument (Файл > Открыть прибор).

#### Рис. 21. Средство Keithley Communicator, окно Open an Instrument (Открытие прибора)

File Edit Execution Command Tools Help
Open an Instrument  Instrument:  MyUSBInstrument  Cancel Help
OPEN AN INSTRUMENTI

- 3. Нажмите кнопку ОК.
- 4. Отправьте команду на прибор и посмотрите, отвечает ли он.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Если в системе установлена полная версия драйвера NI-VISA, то можно запустить служебную программу NI-MAX или VISA Interactive Control. Дополнительные сведения см. в документации компании National Instruments.

## Связь по шине GPIB

Интерфейс GPIB в приборе DAQ6510 совместим со стандартом IEEE Std 488.1 и поддерживает общие команды стандарта IEEE Std 488.2, а также топологию модели состояния.

К интерфейсу GPIB можно подключить до 15 устройств, включая контроллер. Максимальная длина кабеля — меньшее из следующих значений:

- количество устройств, умноженное на длину 2 м;
- 20 м.

Если не соблюсти это ограничение, возможна неправильная работа шины.

Чтобы можно было использовать интерфейс GPIB, в компьютере должна быть установлена плата GPIB. Сведения о том, как устанавливать контроллер GPIB и где взять драйверы для него, см. в документации к контроллеру.

## Установка платы КТТІ-GРІВ (дополнительная принадлежность)

# Рис. 22. Разъём КТТІ-GРІВ КЕІТНLЕУ КТТІ-GРІВ ( C DIGITAL I/O IEEE-488

## Распаковка и осмотр

Необходимо обращаться с платой КТТІ-GPIB аккуратно. Всегда берите плату только за боковые края. Не прикасайтесь к поверхностям и компонентам платы, а также к областям, находящимся рядом с контактами. Загрязнение посторонними материалами, например грязью, пылью и жирами, находящимися на коже человека, может значительно ухудшить работоспособность платы.

#### Распаковка и осмотр прибора:

- 1. Проверьте, не повреждена ли коробка.
- 2. Откройте коробку.
- 3. Выньте плату и проверьте, нет ли на ней очевидных признаков физических повреждений.
- 4. Если на плате есть какие-либо повреждения, немедленно сообщите об этом представителю транспортной компании, доставившей плату.

## Установка

# **А** ВНИМАНИЕ!

Чтобы предотвратить прикосновения людей к высоковольтным цепям, закройте неиспользуемые гнёзда крышками. Несоблюдение стандартных правил техники безопасности может привести к поражению электрическим током и, как следствие, к травмам или смерти.

#### Установка платы связи:

- 1. Выключите прибор и отсоедините от него шнур питания, а также все кабели, подключенные к задней панели.
- 2. Поверните прибор задней панелью к себе.
- Снимите пластину, закрывающую гнездо на задней панели прибора. Сохраните пластину и винты для использования в будущем.
- Расположите плату так, чтобы её разъём был направлен в сторону внутреннего края гнезда, и задвиньте плату в шасси. Последние 6 мм платы задвиньте с усилием, чтобы она вошла в разъём.
- 5. На каждой стороне платы имеется по одному подпружиненному монтажному винту. Зафиксируйте плату в корпусе, затянув оба винта рукой или отвёрткой Phillips (с крестовой головкой). Не затягивайте винты слишком сильно.
- 6. Снова подключите шнур питания и другие кабели к задней панели прибора.
- 7. Включите прибор.

## Подключение кабелей GPIB к прибору

Для подключения прибора DAQ6510 к интерфейсу GPIB используйте кабель со стандартными разъёмами GPIB, как показано ниже.

#### Рис. 23. Разъём GPIB



Чтобы использовать несколько параллельных подключений к одному прибору, вставьте разъёмы один в другой. Каждый разъём оснащен двумя винтами для надежного соединения. На рисунке ниже показана типовая схема подключения для системы тестирования с несколькими приборами.

## Осторожно!

Чтобы не допустить механического повреждения, вставляйте друг в друга не более трёх разъёмов на одном приборе. Чтобы свести к минимуму помехи, связанные с электромагнитным излучением, используйте только экранированные кабели GPIB. Если вам необходимы экранированные кабели, обратитесь в компанию Keithley Instruments.



## Рис. 24. Подключения GPIB к прибору DAQ6510

## Дополнительные сведения

Дополнительные сведения см. в инструкции по установке дополнительных принадлежностей *КТТІ-GPIB.* 

## Настройка адреса GPIB

Настройте адрес GPIB. По умолчанию используется адрес GPIB, равный 16. Можно задать адрес в диапазоне от 1 до 30, если он уникален в системе. Этот адрес не должен конфликтовать с адресом, назначенным другому прибору или контроллеру GPIB.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Обычно контроллеры GPIB имеют адреса от 0 до 21. В целях безопасности не присваивайте никаким приборам адрес 21.

В приборах этот адрес хранится в энергонезависимой памяти. Он не изменится, если отправить команду сброса либо выключить, а затем включить питание прибора.

Настройка адреса GPIB на передней панели:

- 1. Нажмите клавишу **MENU** (Меню).
- 2. Выберите Communication (Связь).
- 3. Откройте вкладку GPIB.
- 4. Настройте адрес GPIB.
- 5. Нажмите кнопку ОК.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме того, можно настроить адрес GPIB с использованием команд дистанционного управления. Настройте адрес GPIB при помощи команды SCPI :SYSTem:GPIB:ADDRess или команды TSP gpib.address.

## **RS-232**

## Установка платы KTTI-RS232 (дополнительная принадлежность)

## Распаковка и осмотр

Необходимо обращаться с платой KTTI-RS232 аккуратно. Всегда берите плату только за боковые края. Не прикасайтесь к поверхностям и компонентам платы, а также к областям, находящимся рядом с контактами. Загрязнение посторонними материалами, например грязью, пылью и жирами, находящимися на коже человека, может значительно ухудшить работоспособность платы.

#### Распаковка и осмотр прибора:

- 1. Проверьте, не повреждена ли коробка.
- 2. Откройте коробку.
- 3. Выньте плату и проверьте, нет ли на ней очевидных признаков физических повреждений.
- 4. Если на плате есть какие-либо повреждения, немедленно сообщите об этом представителю транспортной компании, доставившей плату.

## Установка

# ВНИМАНИЕ!

Чтобы предотвратить прикосновения людей к высоковольтным цепям, закройте неиспользуемые гнёзда крышками. Несоблюдение стандартных правил техники безопасности может привести к поражению электрическим током и, как следствие, к травмам или смерти.

Установка платы связи:

- 1. Выключите прибор и отсоедините от него шнур питания, а также все кабели, подключенные к задней панели.
- 2. Поверните прибор задней панелью к себе.
- 3. Снимите пластину, закрывающую гнездо на задней панели прибора. Сохраните пластину и винты для использования в будущем.
- Расположите плату так, чтобы её разъём был направлен в сторону внутреннего края гнезда, и задвиньте плату в шасси. Последние 6 мм платы задвиньте с усилием, чтобы она вошла в разъём.
- На каждой стороне платы имеется по одному подпружиненному монтажному винту. Зафиксируйте плату в корпусе, затянув оба винта рукой или отвёрткой Phillips (с крестовой головкой). Не затягивайте винты слишком сильно.
- 6. Снова подключите шнур питания и другие кабели к задней панели прибора.
- 7. Включите прибор.

## Подключение к прибору

Последовательный порт RS-232 можно подключить к последовательному порту контроллера с использованием проходного кабеля RS232 с разъёмами DB-9. Не используйте нуль-модемный кабель.

Для работы последовательного порта используются линии передачи (TXD), приема (RXD) и земли сигнала (GND) стандарта RS232. На рисунке ниже показан разъём интерфейса RS232 на задней панели прибора. В таблице ниже показано назначение контактов разъёма.





Контакт	Описание
1	Не используется
2	Передача данных (TXD)
3	Прием данных (RXD)
4	Не используется
5	Земля сигнала (GND)
6	Не используется
7	Не используется
8	Не используется
9	Не используется

## Дополнительные сведения

Дополнительные сведения см. в инструкции по установке дополнительных принадлежностей KTTI-RS232.

## TSP-Link

## Установка платы KTTI-TSP (дополнительная принадлежность)

## Распаковка и осмотр

Необходимо обращаться с платой KTTI-TSP аккуратно. Всегда берите плату только за боковые края. Не прикасайтесь к поверхностям и компонентам платы, а также к областям, находящимся рядом с контактами. Загрязнение посторонними материалами, например грязью, пылью и жирами, находящимися на коже человека, может значительно ухудшить работоспособность платы.

#### Распаковка и осмотр прибора:

- 1. Проверьте, не повреждена ли коробка.
- 2. Откройте коробку.
- 3. Выньте плату и проверьте, нет ли на ней очевидных признаков физических повреждений.
- Если на плате есть какие-либо повреждения, немедленно сообщите об этом представителю транспортной компании, доставившей плату.

## Установка

# ВНИМАНИЕ!

Чтобы предотвратить прикосновения людей к высоковольтным цепям, закройте неиспользуемые гнёзда крышками. Несоблюдение стандартных правил техники безопасности может привести к поражению электрическим током и, как следствие, к травмам или смерти.

#### Установка платы связи:

- 1. Выключите прибор и отсоедините от него шнур питания, а также все кабели, подключенные к задней панели.
- 2. Поверните прибор задней панелью к себе.
- 3. Снимите пластину, закрывающую гнездо на задней панели прибора. Сохраните пластину и винты для использования в будущем.
- Расположите плату так, чтобы её разъём был направлен в сторону внутреннего края гнезда, и задвиньте плату в шасси. Последние 6 мм платы задвиньте с усилием, чтобы она вошла в разъём.
- На каждой стороне платы имеется по одному подпружиненному монтажному винту. Зафиксируйте плату в корпусе, затянув оба винта рукой или отвёрткой Phillips (с крестовой головкой). Не затягивайте винты слишком сильно.
- 6. Снова подключите шнур питания и другие кабели к задней панели прибора.
- 7. Включите прибор.

## Подключение к прибору

Подключите разъём TSP-Link к одному из разъёмов TSP-Link на задней панели прибора.

Для интерфейса расширения TSP-Link используются кабели САТ5 и разъёмы RJ-45, при помощи которых можно подключить до 32 устройств.

#### Рис. 27. Панель KTTI-TSP



## Дополнительные сведения

Дополнительные сведения см. в инструкции по установке дополнительных принадлежностей *KTTI-TSP*.

## Использование веб-интерфейса

Благодаря веб-интерфейсу прибора DAQ6510 можно настраивать параметры прибора и управлять им через веб-страницу. На веб-странице отображаются указанные ниже объекты.

- Сведения о состоянии прибора.
- Сведения о модели и серийном номере прибора, версия микропрограммного обеспечения и последнее сообщение LXI.
- Кнопка ID (Идентификатор), при помощи которой можно найти прибор.
- Виртуальная передняя панель и командный интерфейс, которые можно использовать для управления прибором.
- Доступ к загрузке в CSV-файл, содержащий данные буфера чтения.
- Опции администрирования и информация LXI.

Веб-страница прибора находится в его микропрограммном обеспечении. Изменения, вносимые при помощи веб-интерфейса, немедленно применяются к прибору.

## Подключение к веб-интерфейсу прибора

После создания подключения прибора к локальной сети можно открыть веб-страницу прибора.

#### Получение доступа к веб-интерфейсу:

- 1. Откройте браузер на хост-компьютере.
- 2. Введите IP-адрес прибора в адресной строке браузера. Пример: если прибор имеет IP-адрес 192.168.1.101, введите 192.168.1.101 в адресной строке браузера.
- 3. Нажмите клавишу Enter (Ввод) на клавиатуре компьютера. Откроется веб-страница прибора.
- 4. Если будет предложено ввести имя пользователя и пароль, укажите их. По умолчанию и в качестве имени пользователя, и в качестве пароля используется слово admin.

# Рекомендации по устранению неполадок, связанных с локальной сетью

Если не удается подключиться к веб-интерфейсу прибора, проверьте, выполнены ли указанные ниже условия.

- Сетевой кабель вставлен в порт LAN (локальная сеть) на задней панели прибора (а не в один из портов TSP-Link<sup>®</sup>).
- Сетевой кабель вставлен в правильный порт компьютера. Если ноутбук подключен к докстанции, порт локальной сети ноутбука может быть отключен.
- При настройке использованы сведения о конфигурации для правильной сетевой карты Ethernet.
- Сетевая карта компьютера включена.
- ІР-адрес прибора совместим с ІР-адресом на компьютере.
- Маска подсети прибора совпадает с маской подсети компьютера.
- Прибор подключен к компьютеру кабелем USB. Связь через USB имеет более высокий приоритет, чем связь по локальной сети.

Кроме того, можно попробовать перезапустить компьютер и прибор.

#### Перезапуск прибора:

- 1. Выключите, а затем включите питание прибора.
- 2. Подождите не менее 60 секунд, пока завершится настройка сети.

#### Настройка связи по локальной сети:

- 1. Нажмите клавишу **MENU** (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Communication (Связь).
- 3. Откройте вкладку LAN (Локальная сеть).
- 4. Проверьте значения параметров.

Если при помощи описанных выше действий не удалось устранить проблему, обратитесь к системному администратору.

## Домашняя страница веб-интерфейса

## Рис. 28. Домашняя страница веб-интерфейса

A Tektronix Comp Model DAQ6510 Switch Multimeter Instrument Model:	any		sensener de	LXI eithley.com
Model DAQ6510 Switch Multimeter Instrument Model:			www.k	eithley.com
Model DAQ6510 Switch Multimeter				
Switch Multimeter				
Instrument Model:				ID
Instrument Model:				
	DAQ6510			
Manufacturer:	Keithley Instruments			
Serial Number:	04305129	Firmware Revision:	0.8.6j	1
TCP Raw Socket:	5025	Telnet Port:	23	î
Last LXI Message:	(none)			
	© 2007-2016 K			
	Serial Number: TCP Raw Socket: Last LXI Message: (history)	Serial Number: 04305129 TCP Raw Socket: 5025 Last LXI Message: (none) (none)	Serial Number: 04305129 Firmware Revision: TCP Raw Socket: 5025 Telnet Port: Last LXI Message: (hone)	Serial Number: 04305129 Firmware Revision: 0.8.6j TCP Raw Socket: 5025 Telnet Port: 23 Last LXI Message: (history) (none)

На домашней странице прибора содержатся сведения о приборе. Помимо прочей информации, на домашней странице имеются указанные ниже сведения.

- Номер модели, изготовитель и серийный номер прибора, а также версия микропрограммного обеспечения.
- Номер Raw Socket TCP и номер порта Telnet.
- Последнее сообщение LXI. Если перейти по ссылке журнала, откроется домашняя страница LXI.
- Кнопка ID (Идентификатор), при помощи которой можно идентифицировать прибор. См. раздел Идентификация прибора (на стр. 3-19).

## Идентификация прибора

Если у вас несколько приборов, при помощи кнопки ID (Идентификатор) можно определить прибор, с которым выполняется обмен данными.

Прежде чем пытаться идентифицировать прибор, убедитесь в том, что создано удалённое подключение к прибору.

#### Идентификация прибора:

- 1. На каждом имеющемся у вас приборе нажмите клавишу **MENU** (Меню), а затем выберите пункт **Communication** (Связь).
- 2. Откройте вкладку LAN (Локальная сеть).
- На домашней странице веб-интерфейса или LXI нажмите кнопку ID (Идентификатор). Цвет кнопки изменится на зелёный, и индикатор локальной сети LXI на вкладке LAN (локальная сеть) прибора начнет мигать.
- 4. Еще раз нажмите кнопку ID (Идентификатор). Функция идентификации будет отключена.

# Определение набора команд, которые предполагается использовать

Можно изменить набор команд, используемых при работе с прибором DAQ6510. Ниже перечислены доступные наборы команд дистанционного управления.

- SCPI: язык, ориентированный на прибор и созданный на основе стандарта SCPI.
- TSP: язык программирования сценариев, включающий команды управления, ориентированные на прибор. Эти команды можно выполнить на автономном приборе. TSP можно использовать для отправки отдельных команд или для объединения нескольких команд в сценарий.
- SCPI2700: язык, ориентированный на прибор, при помощи которого можно запускать код, разработанный для приборов Keithley Instruments серии 2700.
- SCPI2701: язык, ориентированный на прибор, при помощи которого можно запускать код, разработанный для приборов Keithley Instruments серии 2700.

Сочетать наборы команд нельзя.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Сразу после поставки из компании Keithley Instruments прибор DAQ6510 настроен для работы с набором команд SCPI DAQ6510.

#### Настройка набора команд на передней панели:

- 1. Нажмите клавишу **МЕNU** (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Settings (Параметры).
- 3. Выберите Command Set (Набор команд).

Вам будет предложено перезапустить прибор.

#### Определение того, какой набор команд выбран, через интерфейс дистанционного управления

Отправьте следующую команду:

\*LANG?

#### Выбор набора команд SCPI через интерфейс дистанционного управления

Отправьте следующую команду:

\*LANG SCPI

Перезагрузите прибор.

#### Выбор набора команд TSP через интерфейс дистанционного управления

Отправьте следующую команду:

\*LANG TSP

Перезагрузите прибор.

# Выполнение основных измерений при помощи органов управления на передней панели

#### В этом разделе:

Введение	-1
Оборудование, необходимое для работы с этим	
примером	-1
Подключения устройств 4	-2
Основные измерения, выполняемые при помощи	
органов управления на передней панели 4	-3

## Введение

В этом примере применения показано, как выполнить измерение сопротивления по двухпроводной схеме с использованием органов управления на передней панели прибора.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем настраивать какие-либо параметры прибора, выберите необходимую функцию. Многие параметры связаны с определенными функциями измерений. В примерах применения в данном руководстве для достижения максимально эффективных результатов используется определенный порядок операций.

## Оборудование, необходимое для работы с этим примером

Оборудование, необходимое для выполнения этого испытания:

- Один прибор DAQ6510.
- Два изолированных провода с разъёмами типа «банан».
- Один резистор, сопротивление которого предполагается измерить; в этом примере используется резистор номиналом 9,75 кОм.

## Подключения устройств

Подключите прибор DAQ6510 к резистору по двухпроводной схеме (локальное измерение). В этой конфигурации устройство подключено к клеммам INPUT HI (Вход выс.) и INPUT LO (Вход низк.).

#### Выполнение соединений:

- 1. Выключите питание прибора DAQ6510.
- 2. Подключите испытательные выводы к клеммам INPUT HI (Вход выс.) и INPUT LO (Вход низк.) на передней панели, как показано на рисунке ниже.
- 3. Подключите испытательные выводы к резистору.

#### Рис. 29. Измерение сопротивления по двухпроводной схеме с использованием органов управления на передней панели прибора DAQ6510



# Основные измерения, выполняемые при помощи органов управления на передней панели

В описанных ниже процедурах показано, как выполнять измерения, получать доступ к параметрам измерений и просматривать данные измерений в буфере чтения.

Измерения можно выполнять в непрерывном или ручном режиме. В режиме непрерывных измерений прибор выполняет измерения с максимально возможной скоростью. В ручном режиме прибор выполняет измерения только по нажатию клавиши TRIGGER (Синхронизация).

#### Выполнение измерений при помощи органов управления на передней панели:

- 1. Включите прибор, нажав выключатель **POWER** (Питание) на передней панели.
- 2. Убедитесь в том, что переключатель TERMINALS (Клеммы) находится в положении FRONT (Передние).
- На прокручиваемом экране Functions (Функции) выберите пункт 2W Ω (Измерение сопротивления по двухпроводной схеме). В верхней части экрана Home (Домашняя страница) начнут отображаться результаты измерений.
- 4. Если результаты измерений не отображаются, зажмите кнопку **TRIGGER** (Синхронизация) на несколько секунд и выберите режим измерений **Continuous** (Непрерывный).

#### Изменение параметров измерений:

- 1. Нажмите клавишу **MENU** (Меню).
- 2. В разделе Measure (Измерение) выберите пункт Settings (Параметры).
- 3. Выберите пункт Display Type (Тип отображения).
- 4. Выберите пункт 3.5 Digits (3,5 разряда).
- 5. Нажмите клавишу **НОМЕ** (Домашняя страница). Теперь результаты измерений будут отображаться в формате 3,5 разряда.

#### Выполнение однократного измерения:

- 1. На передней панели зажмите клавишу TRIGGER (Синхронизация) на несколько секунд.
- 2. Выберите режим синхронизации Manual (Ручной).
- 3. Нажмите клавишу **TRIGGER** (Синхронизация), чтобы запустить однократное измерение с использованием выбранной функции измерения.



#### Рис. 30. Основные результаты измерений

Информация, отображаемая в таблице показаний, зависит от выбранного буфера и от используемой (передней или задней) панели.

#### Просмотр содержимого буфера чтения на передней панели:

- 1. Нажмите клавишу МЕЛU (Меню).
- 2. В столбце Views (Представления) выберите пункт Reading Table (Таблица показаний). Отобразятся данные из активного буфера чтения.

READING TABLE					
Buffer	Active (defbuffer1)	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
Index	Time	Reading	Channel		
1	09/12 11:08:59.227135	+000.0744e-3V	101		
2	09/12 11:08:59.243846	+000.0707e-3V	101		
3	09/12 11:08:59.260556	+000.0804e-3V	101		
4	09/12 11:08:59.277266	+000.0889e-3V	101		
5	09/12 11:08:59.293976	+000.0912e-3V	101		
6	09/12 11:08:59.329415	+000.0981e-3V	101		
7	09/12 11:08:59.346126	+000.0631e-3V	101		
8	09/12 11:08:59.362836	+000.0586e-3V	101		
9	09/12 11:08:59.379546	+000.0924e-3V	101		
10	09/12 11:08:59.396256	+000.0683e-3V	101		

#### Рис. 31. Таблица показаний

# ПРИМЕЧАНИЕ

Если для выполнения измерений используются клеммы на ПЕРЕДНЕЙ панели, то в столбце Channel (Канал) таблицы показаний будет отображаться значение Front (Передние). Если используются клеммы на ЗАДНЕЙ панели, в столбце Channel (Канал) будет отображаться значение Rear (Задние). Если используется плата, то в столбце Channel (Канал) будет отображаться отображаться номер канала.

- 3. Чтобы отобразить данные из другого буфера чтения, выберите этот буфер.
- 4. Чтобы отобразить сведения для определенной точки данных, проведите пальцем по таблице вверх или вниз и выберите точку данных, чтобы просмотреть сведения о показаниях для неё. Если в таблице много точек данных, выберите область на графике предварительного просмотра показаний в правом верхнем углу экрана и прокрутите таблицу до нужной точки данных.
- 5. Чтобы вернуться на экран Home (Домашняя страница), нажмите клавишу **НОМЕ** (Домашняя страница).

Столбец	Описание
Channel (Канал)	Сведения о канале.
Index (Индекс)	Индекс показаний.
Reading (Показание)	Измеренное значение.
Тіте (Время)	Дата и время с указанием месяца, дня, часов, минут, секунд и долей секунды.

## Сканирование температуры при помощи термопар

#### В этом разделе:

Введение	5-1
Необходимое оборудование	5-1
Подключения устройств	5-2
Сканирование температуры при помощи термопар	5-4

## Введение

В этом примере применения показано, как использовать прибор DAQ6510 для регистрации данных сканирования температуры при помощи термопар с использованием внутреннего компенсатора холодного спая термопары (CJC) на протяжении 24 часов.

Тестирование этого типа обычно выполняется, если тестируемое устройство помещено в камеру для климатических испытаний и подвергается воздействию экстремальных условий. Система регистрирует данные в различных точках на тестируемом устройстве. Затем данные экспортируются из прибора DAQ6510 на компьютер для генерирования температурного профиля. Этот температурный профиль позволяет разработчикам и потребителям подробно оценить температурные характеристики устройства.

## Необходимое оборудование

- Один прибор DAQ6510.
- Один модуль 20-канального дифференциального мультиплексора модели 7700.
- Один компьютер, настроенный для связи с прибором.
- Десять термопар типа К.
- Одно запоминающее устройство USB.
- Одно испытываемое устройство или компонент.

## Подключения устройств

## Подключение термопар к прибору

- 1. Выключите питание прибора DAQ6510.
- 2. Отключите мультиплексор 7700 от прибора DAQ6510.
- 3. Снимите верхнюю крышку с мультиплексора 7700.

#### Рис. 32. Доступ к винтовым зажимам



4. Подключите десять термопар типа К к каждому каналу, как показано на рисунке.

Рис. 33. Подключения для термопар в модуле мультиплексора 7700



- 5. Выведите кабели наружу через каналы в корпусе мультиплексора 7700 и установите на место верхнюю крышку.
- 6. Убедитесь в том, что питание прибора DAQ6510 выключено.
- 7. Вставьте мультиплексор 7700 в гнездо на задней панели прибора DAQ6510.

## Рис. 34. Прибор DAQ6510 с модулем мультиплексора 7700



- 8. Включите прибор, нажав выключатель **POWER** (Питание) на передней панели.
- 9. Выберите задние клеммы (rear) при помощи переключателя TERMINALS (Клеммы).
- 10. Вставьте накопитель USB в разъем на передней панели прибора.

Оставшиеся соединения служат для подключения термопар к тестируемому устройству, как правило, при помощи пайки, термопасты, полиамидной ленты или электропроводной эпоксидной смолы.

# ВНИМАНИЕ!

Чтобы не допустить поражения электрическим током, тестовые соединения необходимо выполнить так, чтобы пользователь не смог прикоснуться к испытательным выводам или тестируемому устройству, находящемуся в контакте с проводниками. Перед включением прибора рекомендуется отключить от него тестируемые устройства. Безопасная установка подразумевает использование соответствующих экранов, ограждений и заземления для предотвращения соприкосновения с испытательными выводами.

Защитное заземление и клеммы LO (Низк.) прибора DAQ6510 не соединены между собой. Таким образом, на клеммах LO (Низк.) могут возникнуть опасные напряжения (более 30 В<sub>ср. кв.</sub>). Это может случиться при работе прибора в любом режиме. Чтобы не допустить появления опасного напряжения на клеммах LO (Низк.), подключите клемму LO (Низк.) к защитному заземлению (если это возможно в конкретном случае применения прибора). Клемму LO (Низк.) можно подключить к клемме заземления шасси на передней панели или к винтовой клемме заземления на задней панели. Учтите, что клеммы на передней панели изолированы от клемм на задней панели. Таким образом, при использовании клемм на передней панели заземлите клемму LO (Низк.) на передней панели. Невыполнение этих рекомендаций может привести к травмам или смерти людей либо к повреждению прибора.

## Сканирование температуры при помощи термопар

В этом примере рассматривается порядок использования DAQ6510 для измерения температуры в десяти различных точках на тестируемом устройстве с интервалом в одну минуту на протяжении 24 часов. Во время этого испытания все данные сканирования автоматически записываются на запоминающее устройство USB, подключенный к разъему прибора.

#### При работе с этим примером применения вы выполните указанные ниже действия.

- Настройте прибор на измерение при помощи термопар типа К по десяти каналам с использованием внутренней компенсации холодного спая (CJC).
- Для более точных результатов включите обнаружение разомкнутых выводов и компенсацию смещения.
- Настройте прибор на сканирование всех каналов (1–10) с интервалом в одну минуту в течение 24 часов.
- Включите автоматический экспорт всех данных каждого завершённого сканирования на запоминающее устройство USB.
- Включите функцию автоматического перезапуска для обеспечения записи данных в случае сбоя питания.
- Проверьте состояние сканирования во время его выполнения.
- Приостановите сканирование до его завершения и перенесите данные на компьютер, чтобы начать анализ.
- Проанализируйте графические данные выполняющегося сканирования.
- Изучите порядок программирования прибора при помощи пользовательского интерфейса на передней панели.
- Изучите порядок программирования прибора при помощи интерфейса для удалённой связи с использованием команд SCPI и TSP.

## Использование передней панели

#### Настройка параметров измерения на передней панели:

- 1. Включите прибор, нажав выключатель **POWER** (Питание) на передней панели.
- 2. Нажмите клавишу МЕЛU (Меню).
- 3. В меню Channel (Канал) выберите Scan (Сканировать).
- 4. Нажмите кнопку +, чтобы добавить группу каналов (101–110), и нажмите ОК.
- 5. На экране Measure Functions (Функции измерений) выберите опцию **Temperature** (Температура).
- 6. Выберите опции Thermocouple (Термопара) и К.
- 7. Прокрутите вниз и для параметра Reference Junction (Опорное соединение) задайте значение **Internal** (Внутреннее).
- 8. Откройте вкладку Scan (Сканирование), для параметра Scan Count (Счетчик сканирования) установите значение 1440 и нажмите **ОК.** (Сканирование с интервалом в одну минуту в течение 24 часов = 24 часа \* 60 минут = 1440).
- 9. Для параметра Interval Between Scans (Интервал сканирования) установите значение **60 s** (60 c) и нажмите **ОК**.
- На вкладке Scan (Сканирование) прокрутите вниз до опции Export to a USB flash drive (Экспорт на запоминающее устройство USB). В списке опций выберите значение After Each Scan (После каждой операции сканирования).
- 11. Выберите пункт Filename (Имя файла), введите значение **scan24hr** и нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить введенное значение.
- 12. Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить остальные параметры раздела File Content (Содержимое файла).
- 13. Выберите пункт **Power Loss Restart** (Перезапуск после отключения питания) и задайте для этого параметра значение **On** (Вкл.).
- 14. Теперь можно запустить операцию сканирования одним из двух указанных ниже способов.
  - а. Нажмите значок Start (Пуск) на экране SCAN (Сканирование).
  - b. Нажмите клавишу **TRIGGER** (Синхронизация) и выберите необходимое состояние измерения. Нажмите **Initiate Scan** (Запустить сканирование), чтобы запустить сканирование.
- 15. Выберите пункт View Scan Status (Отобразить состояние сканирования), чтобы перейти на прокручиваемый экран SCAN (Сканирование) на экране НОМЕ (Домашняя страница).

## Использование команд SCPI

Эта последовательность команд SCPI выполняет сканирование температуры при помощи термопар.

Возможно, потребуется внести изменения, чтобы этот код работал в используемой вами среде программирования.

Отправьте	указанные ниже	команды для	і данного г	примера п	рименения.

Команды	Описания
*RST	<ul> <li>Сброс DAQ6510</li> </ul>
:FUNCtion 'TEMPerature',(@101:110)	<ul> <li>Настройка параметров канала для гнезда 1</li> </ul>
:SENSe:TEMPerature:TRANsducer TCouple, (@101:110)	
:SENSe:TEMPerature:TCouple:TYPE K, (@101:110)	
:SENSe:TEMPerature:TCouple:RJUNction: RSELect INTernal, (@101:110)	
:SENSe:TEMPerature:ODETector ON, (@101:110)	
:ROUTe:SCAN:CREate (@101:110)	<ul> <li>Настройка сканирования</li> </ul>
:ROUTe:SCAN:COUNT:SCAN 1440	<ul> <li>Задание для параметра Scan Count (Счетчик сканирования) значения 24 ч</li> <li>* 60 мин/ч = 1440</li> </ul>
:ROUTe:SCAN:INTerval 60.0	<ul> <li>Задание для параметра Interval Between Scans (Интервал сканирования) значения 60 с.</li> </ul>
:ROUTe:SCAN:EXPORT "/usb1/scan24hr.csv", SCAN, ALL	<ul> <li>Настройка записи данных на запоминающее устройство USB после каждого сканирования</li> </ul>
:ROUTe:SCAN:RESTart ON	<ul> <li>Включение перезапуска сканирования после сбоя питания</li> </ul>
:INIT	<ul> <li>Синхронизация запуска сканирования</li> </ul>
:DISPlay:SCReen SWIPE_SCAN	<ul> <li>Перенаправление пользователя на прокручиваемый экран SCAN (Сканирование)</li> </ul>

## Использование команд TSP

## ПРИМЕЧАНИЕ

Указанный ниже код TSP предназначен для запуска в средстве Test Script Builder (TSB) компании Keithley Instruments. TSB — это программное средство, которое можно загрузить с сайта <u>ru.tek.com/keithley</u>. Средство TSB можно установить и использовать для написания кода и разработки сценариев для приборов с поддержкой набора команд TSP. Сведения о том, как использовать средство TSB, см. в интерактивной справке средства TSB и в разделе «Общие сведения о работе с набором команд TSP» в документе *Справочное руководство по модели DAQ6510*.

Если вы используете другие среды программирования, то, возможно, потребуется внести изменения в пример кода TSP.

По умолчанию в приборе DAQ6510 используется набор команд SCPI. Прежде чем отправлять команды TSP на прибор, необходимо выбрать этот набор команд.

#### Включение набора команд TSP

- 1. Нажмите клавишу **МЕNU** (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Settings (Параметры).
- 3. Для параметра Command Set (Набор команд) выберите значение TSP.
- 4. Когда отобразится запрос на перезагрузку прибора, нажмите кнопку Yes (Да).

Эта последовательность команд TSP выполняет серию измерений температуры. После выполнения кода данные будут отображены в разделе Instrument Console (Консоль прибора) средства Test Script Builder.

#### Отправьте указанные ниже команды для данного примера применения.

```
-- Сброс прибора до настроек по умолчанию.
reset()
-- Настройка параметров канала для гнезда 1.
channel.setdmm("101:110", dmm.ATTR MEAS FUNCTION, dmm.FUNC TEMPERATURE)
channel.setdmm("101:110", dmm.ATTR_MEAS_TRANSDUCER, dmm.TRANS THERMOCOUPLE)
channel.setdmm("101:110", dmm.ATTR MEAS THERMOCOUPLE, dmm.THERMOCOUPLE K)
channel.setdmm("101:110", dmm.ATTR MEAS REF JUNCTION, dmm.REFJUNCT INTERNAL)
channel.setdmm("101:110", dmm.ATTR MEAS OPEN DETECTOR, dmm.ON)
-- Настройка сканирования.
scan.create("101:110")
-- Задание для параметра Scan Count (Счетчик сканирования) значения 24 ч * 60 мин/ч
   = 1440.
scan.scancount = 1440
-- Задание для параметра Interval Between Scans (Интервал сканирования) значения
   60 c.
scan.scaninterval = 6.000e+01
-- Настройка записи данных на запоминающее устройство USB после каждого
   сканирования.
scan.export("/usb1/scan24hr.csv", scan.WRITE AFTER SCAN, buffer.SAVE RELATIVE TIME)
-- Включение перезапуска сканирования после сбоя питания.
scan.restart = scan.ON
-- Синхронизация запуска сканирования.
trigger.model.initiate()
-- Вывод на дисплей прокручиваемого экрана SCAN (Сканирование) и карусели.
display.changescreen(display.SCREEN SCAN SWIPE)
```

## Результаты теста

На рисунках ниже показаны результаты выборок и окончательные измерения испытания для этого примера применения.

 Горизонтальный индикатор выполнения полностью окрашен зеленым, если соединения на винтовых зажимах и на тестируемом устройстве надежны. Прокручиваемый экран SCAN (Сканирование) содержит показания оставшегося времени (в секундах) и обратный отсчет операций скандирования.

USBTMC↓↑SI	RQ defb	uffer1 🖂	No Script	w	AIT 💙	-
+7		515	2 °	•	I	νтјс
· 2.	J. J.				A	ZERO
	C	hannel	102		0	LEAD
SCAN	Ŧ			Ŧ		12
● 102 +23.948°C	102 +23.919°C	102 +24.089°C	102 +23.825°C	102 +23.965°C	101 5 s	â
Pause Sc	an	Status: No Wit	overflows thin limits			
Abort Sc	an Rer	naining: 18:	52:13	Scan Cou	nt: 6 of	1440

Рис. 35. Начальный экран DAQ6510

2. Если вы хотите просмотреть данные на USB-носителе до завершения, приостановите сканирование, извлеките носитель, скопируйте данные на ПК, снова подключите носитель к DAQ6510 и возобновите сканирование.

READING TABLE					
Buffer	Active (defbuffer1)				
Index	Time	Reading	Channel		
1	08/18 01:10:09.951698	+000.0839 mV	101		
2	08/18 01:10:09.980082	-008.3656 mV	102		
3	08/18 01:10:10.008468	-000.0592mV	103		
4	08/18 01:10:10.036848	+000.0848mV	101		
5	08/18 01:10:10.065228	-010.7006 mV	102		
6	08/18 01:10:10.111348	-000.0457 mV	103		
7	08/18 01:10:10.139728	+000.0848mV	101		
8	08/18 01:10:10.168108	-012.1201mV	102		
9	08/18 01:10:10.196488	-000.0778 mV	103		
10	08/18 01:10:10.224868	+000.0849mV	101		

## Рис. 36. Результаты сканирования температуры

 После завершения сканирования на прокручиваемом экране SCAN (Сканирование) появляются новые опции. Можно выбрать различные вкладки с опциями анализа графических данных. На рисунке ниже показан график выборок для этого примера применения.



Рис. 37. Графический интерфейс DAQ6510 с четырьмя областями

# Сканирование напряжения постоянного тока низкого уровня

#### В этом разделе:

Введение	6-1
Необходимое оборудование	6-1
Подключения устройств	6-2
Сканирование напряжения постоянного тока низкого	
уровня	6-4

## Введение

В этом примере применения показан порядок использования прибора DAQ6510 для точного измерения напряжения постоянного тока в различных диапазонах. Для получения точных данных в этом испытании используются опции NPLC (Количество циклов электросети) и автоматическая установка нуля.

Настройку NPLC можно использовать для снижения уровня наведенных помех, источником которых являются расположенные поблизости цепи управления параметрами электропитания переменного тока. Помехи такого рода могут исходить от настольного источника питания или линий электропередач. Увеличение NPLC позволяет устранить такие помехи за счет интеграции всех данных выборок в кратные периоду сигнала переменного тока (n \* 1/(частота линии передачи) секунд). Чем больше циклов электросети используется, тем точнее показания. Время, необходимое для выполнения сканирования, также увеличивается.

Функция автоматической установки нуля устраняет напряжения смещения, возникающие под действием термоэлектродвижущих сил (ЭДС). Термоэлектродвижущие силы (ЭДС) возникают при наличии разницы температур на соединениях различных материалов. Например, на проводах, разъемах приборов или клеммах плат. Эти ЭДС оказывают неблагоприятное воздействие на точность прибора, смещая измеренное напряжение.

В этом примере рассматривается порядок измерения напряжения в различных диапазонах. Для оптимизации скорости сканирования необходимо использовать фиксированный диапазон. Если скорость не важна, можно использовать автоматическое определение диапазона.

## Необходимое оборудование

- Один прибор DAQ6510.
- Один модуль 20-канального дифференциального мультиплексора модели 7700.
- Один компьютер, настроенный для связи с прибором.
- Одно испытываемое устройство или компонент.
# Подключения устройств

В этом примере используется прибор DAQ6510 с модулем мультиплексора 7700. В этом примере каналы 101–106 подключены к шести тестируемым устройствам для измерения напряжения постоянного тока.

# Рис. 38. Соединения DAQ6510 и устройств для измерения напряжения постоянного тока низкого уровня



Подключение устройств к прибору

- 1. Выключите питание прибора DAQ6510.
- 2. Отключите мультиплексор 7700 от прибора DAQ6510.
- 3. Снимите верхнюю крышку с мультиплексора 7700.



- 4. Подключите шесть устройств.
- 5. Выведите кабели наружу через кабельные каналы и установите на место верхнюю крышку.
- 6. Убедитесь в том, что питание прибора DAQ6510 выключено.
- 7. Вставьте мультиплексор 7700 в гнездо на задней панели прибора DAQ6510.

Рис. 39. Прибор DAQ6510 с модулем мультиплексора 7700



- 8. Включите прибор, нажав выключатель **POWER** (Питание) на передней панели.
- 9. Выберите задние клеммы (rear) при помощи переключателя TERMINALS (Клеммы).

Остальные соединения предназначены для произвольного подключения тестируемых устройств.

# А ВНИМАНИЕ!

Чтобы не допустить поражения электрическим током, тестовые соединения необходимо выполнить так, чтобы пользователь не смог прикоснуться к испытательным выводам или тестируемому устройству, находящемуся в контакте с проводниками. Перед включением прибора рекомендуется отключить от него тестируемые устройства. Безопасная установка подразумевает использование соответствующих экранов, ограждений и заземления для предотвращения соприкосновения с испытательными выводами.

Защитное заземление и клеммы LO (Низк.) прибора DAQ6510 не соединены между собой. Таким образом, на клеммах LO (Низк.) могут возникнуть опасные напряжения (более 30 В<sub>ср. кв.</sub>). Это может случиться при работе прибора в любом режиме. Чтобы не допустить появления опасного напряжения на клеммах LO (Низк.), подключите клемму LO (Низк.) к защитному заземлению (если это возможно в конкретном случае применения прибора). Клемму LO (Низк.) можно подключить к клемме заземления шасси на передней панели или к винтовой клемме заземления на задней панели. Учтите, что клеммы на передней панели изолированы от клемм на задней панели. Таким образом, при использовании клемм на передней панели заземлите клемму LO (Низк.) на передней панели. При использовании клемм на задней панели заземлите клемму LO (Низк.) на задней панели. Невыполнение этих рекомендаций может привести к травмам или смерти людей либо к повреждению прибора.

## Сканирование напряжения постоянного тока низкого уровня

В этом примере рассматривается порядок использования прибора DAQ6510 для измерения напряжения постоянного тока по нескольким каналам дифференциального 20-канального модуля мультиплексора 7700.

#### При работе с этим примером применения вы выполните указанные ниже действия.

- Настройте каналы 101–106 для измерения напряжения постоянного тока.
- Включите автовыбор диапазона и автоматическую установку нуля для каждого канала.
- Установите значение 5 для параметра NPLC каждого канала.
- Выполните 10 операций сканирования по выбранным каналам.

Вы можете запрограммировать прибор при помощи передней панели или интерфейса для удалённой связи (LAN, USB, GPIB, RS-232 или TSP-Link) с использованием команд SCPI и TSP.

#### Использование передней панели

#### Настройка параметров измерения на передней панели:

- 1. Включите прибор, нажав выключатель **POWER** (Питание) на передней панели.
- 2. Выберите клеммы REAR (Задние).
- 3. Нажмите клавишу МЕЛU (Меню).
- 4. В меню Channel (Канал) выберите Scan (Сканировать).
- 5. Нажмите кнопку +, чтобы добавить группу каналов (101–106), и нажмите ОК.
- 6. Выберите DC Voltage (Напряжение постоянного тока).
- 7. На вкладке Settings (Параметры) для параметра NPLC задайте значение 5.
- 8. Для параметра Auto Zero (Автоматическая установка нуля) установите значение On (Вкл).
- 9. На вкладке Scan (Сканирование) для параметра Scan Count (Счетчик сканирования) установите значение **10**.
- 10. Нажмите значок Start (Пуск) в нижней части левой панели.

#### Для просмотра показаний во время сканирования:

- 1. Нажмите клавишу НОМЕ (Домашняя страница).
- 2. Нажмите на стрелку справа от опции Watch Channel (Просмотр каналов).
- 3. Выберите канал и нажмите ОК.

#### Для сохранения результатов измерения на запоминающее устройство USB:

- 1. Нажмите клавишу МЕЛU (Меню).
- 2. В столбце Measure (Измерение) выберите Reading Buffers (Буферы чтения).
- 3. Вставьте запоминающее устройство USB в разъем прибора DAQ6510. Выберите **Save to USB** (Сохранить на USB) в нижней части панели.
- 4. Нажмите кнопку ОК.

#### Использование команд SCPI

Эта последовательность команд SCPI служит для выполнения сканирования напряжения постоянного тока по каналам 101–106.

Возможно, потребуется внести изменения, чтобы этот код работал в используемой вами среде программирования. В таблице команды SCPI расположены на светло-сером фоне. Светлозелёным фоном отмечен псевдокод, который может отличаться в зависимости от используемой вами среды программирования.

	Команды	Описания
Псевдокод	int scanCount = 10	<ul> <li>Создание переменной для хранения количества операций сканирования.</li> </ul>
	int channelCount = 6	<ul> <li>Создание переменной для хранения количества каналов</li> </ul>
	<pre>int bufferSize = scanCount *     channelCount</pre>	<ul> <li>Количество показаний</li> </ul>
	int lastIndex	<ul> <li>Индекс последнего сканирования в буфере каждые две секунды</li> </ul>
	string tmpBuff	<ul> <li>Временный буфер для сохранения данных сканирования каждые две секунды</li> </ul>
DAQ6510	*RST	<ul> <li>Перевод прибора в штатное состояние</li> </ul>
	:TRAC:POIN bufferSize, "defbuffer1"	Задание размера буфера (не требуется при использовании буфера по умолчанию, но показан для демонстрации использования команд)
	:ROUT:SCAN:BUFF "defbuffer1"	Назначение всех данных сканирования буферу defbuffer1
	FUNC 'VOLT:DC', (@101:106)	<ul> <li>Настройка функций каналов на измерение напряжения постоянного тока</li> </ul>
	VOLT:DC:RANG:AUTO ON, (@101:106)	<ul> <li>Установка автоматического определения диапазона каналов</li> </ul>
	VOLT:DC:NPLC 5, (@101:106)	<ul> <li>Задание для параметра NPLC (Количество циклов электросети) значения 5</li> </ul>
	VOLT:DC:AZER ON, (@101:106)	<ul> <li>Включение автоматической установки нуля</li> </ul>
	ROUT:SCAN (@101:106)	<ul> <li>Задание списка сканирования</li> </ul>
	ROUT:SCAN:COUN:SCAN 10	<ul> <li>Задание количества повторных операций сканирования</li> </ul>
	INIT	<ul> <li>Запуск сканирования</li> </ul>
Псевдокод	<pre>for i = 1; i &lt;= bufferSize;</pre>	
	delay 2000	<ul> <li>Задержка в две секунды для накопления показаний</li> </ul>
DAQ6510	<pre>lastIndex = TRACe:ACTual?</pre>	<ul> <li>Запрос текущего индекса буфера</li> </ul>
	<pre>tmpBuff = "TRACe:DATA? i, lastIndex, "defbuffer1", READ</pre>	<ul> <li>Запрос показаний, доступных между индексами і и lastIndex</li> </ul>

Отправьте указанные ниже команды для данного примера применения.

Псевдокод	printBuffer (tmpBuffer) i = lastIndex + 1	•	Печать показаний из временного буфера на консоль
	end for		
DAQ6510	:TRAC:SAVE "/usb1/MyData.csv", "defbuffer1"		Сохранение данных из буфера defbuffer1 на запоминающее устройство USB

# Использование команд TSP

# ПРИМЕЧАНИЕ

Указанный ниже код TSP предназначен для запуска в средстве Test Script Builder (TSB) компании Keithley Instruments. TSB — это программное средство, которое можно загрузить с сайта <u>ru.tek.com/keithley</u>. Средство TSB можно установить и использовать для написания кода и разработки сценариев для приборов с поддержкой набора команд TSP. Сведения о том, как использовать средство TSB, см. в интерактивной справке средства TSB и в разделе «Общие сведения о работе с набором команд TSP» в документе *Справочное руководство по модели DAQ6510*.

Если вы используете другие среды программирования, то, возможно, потребуется внести изменения в пример кода TSP.

По умолчанию в приборе DAQ6510 используется набор команд SCPI. Прежде чем отправлять команды TSP на прибор, необходимо выбрать этот набор команд.

#### Включение набора команд TSP

- 1. Нажмите клавишу МЕNU (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Settings (Параметры).
- 3. Для параметра Command Set (Набор команд) выберите значение TSP.
- 4. Когда отобразится запрос на перезагрузку прибора, нажмите кнопку Yes (Да).

Эта последовательность команд TSP запускает серию измерений температуры. После выполнения кода данные будут отображены в разделе Instrument Console (Консоль прибора) средства Test Script Builder.

#### Отправьте указанные ниже команды для данного примера применения.

```
-- Сброс прибора до настроек по умолчанию.
reset()
channelCount = 6
scanCount = 10
bufferSize = channelCount * scanCount
defbuffer1.capacity = bufferSize
scan.buffer = defbuffer1 -- not necessary when using the default buffer, but added
   to show command use case.
-- Настройка каналов.
channel.setdmm("101:106", dmm.ATTR MEAS FUNCTION, dmm.FUNC_DC_VOLTAGE,
   dmm.ATTR MEAS RANGE AUTO, dmm.ON, dmm.ATTR MEAS AUTO ZERO, dmm.ON,
   dmm.ATTR MEAS NPLC, 5)
-- Настройка сканирования.
scan.add("101:106")
scan.scancount = scanCount
-- Настройка модели синхронизации.
trigger.model.initiate()
-- Печать результатов измерений на консоли.
i = 1
while i <= bufferSize do
   delay(2)
   lastIndex = defbuffer1.n
   printbuffer(i, lastIndex, defbuffer1.readings)
   i = lastIndex + 1
end
-- Сохранение данных из буфера defbuffer1 на запоминающее устройство USB.
buffer.save(defbuffer1, "/usb1/MyData.csv")
```

# Сканирование резисторов по четырёхпроводной схеме

#### В этом разделе:

Введение	7-1
Необходимое оборудование	7-2
Подключения устройств	7-2
Сканирование резисторов по четырёхпроводной схеме	7-4

## Введение

В этом примере применения показан порядок использования прибора DAQ6510 для точного измерения сопротивления нескольких устройств. Для получения наилучших результатов для этого испытания используется метод измерения по четырёхпроводной схеме (Кельвин) и компенсация смещения.

Обычно измерения сопротивления выполняют с использованием двухпроводной схемы, подавая ток через испытательные выводы и тестируемое устройство. Прибор измеряет напряжение и вычисляет сопротивление тестируемого устройства.

Если сопротивление тестируемого устройства меньше 100 Ом, то при использовании двухпроводной схемы трудно выполнить точные измерения. Сопротивление проводников обычно находится в диапазоне от 1 до 10 мОм. При использовании двухпроводной схемы для измерения малых сопротивлений на сопротивлении каждого испытательного вывода происходит небольшое падение напряжения, которое оказывает существенное влияние на результаты измерений. Напряжение, измеренное прибором, не равно напряжению, приложенному непосредственно к тестируемому устройству.

Для измерения малых сопротивлений рекомендуется использовать четырёхпроводную схему. В такой конфигурации испытательный ток подается на тестируемое устройство через один набор испытательных выводов, а второй набор испытательных выводов SENSE (Измерение) используется для измерения напряжения на тестируемом устройстве. Выводы для измерения напряжения подключаются как можно ближе к тестируемому устройству, чтобы сопротивление испытательных выводов не оказывало влияния на результаты измерений.

Термоэлектродвижущие силы (ЭДС) могут оказать значительное влияние на точность измерений. Прибор DAQ6510 может применять метод компенсации смещения сопротивления, при котором выполняются одно обычное измерение сопротивления и одно измерение с минимально возможным током. Это позволяет исключить влияние ЭДС.

В этом примере используются резисторы с различными низкими значениями на нескольких каналах модуля мультиплексора 7700 для демонстрации того, что метод измерения по четырёхпроводной схеме дает более точные показания по сравнению с двухпроводной схемой. Фиксированные диапазоны измерений применяются для оптимизации скорости сканирования, а метод компенсации смещения сопротивления — для устранения влияния любых ЭДС.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Полные сведения по измерению сопротивления с использованием четырёхпроводной схемы с учетом термоэлектродвижущих сил и методов компенсации смещения см. в документе *Справочник по измерениям малых значений* на сайте <u>ru.tek.com/keithley</u>.

# Необходимое оборудование

- Один прибор DAQ6510.
- Один модуль 20-канального дифференциального мультиплексора модели 7700.
- Один компьютер, настроенный для связи с прибором.
- Шесть резисторов на 100, 68, 10, 2,2, 0,5 и 0,2 Ом.
- Одно испытываемое устройство или компонент.

# Подключения устройств

В этом примере применения прибор DAQ6510 используется для выполнения измерения по четырёхпроводной схеме по нескольким каналам модуль мультиплексора 7700.

#### В этом примере выполните следующие операции:

- Настройте каналы 101, 102, 103, 104, 105 и 106 для измерения резисторов (в этом примере, 100, 68, 10, 2,2, 0,5 и 0,2 Ом).
- Попарно соедините каналы 111–116 с каналами 101–106 для установки соединений SENSE (Измерение), необходимых для измерения по четырёхпроводной схеме.
- Выберите фиксированные диапазоны и примените компенсацию смещения для каждого канала.
- Выполните 100 операций сканирования по всем выбранным каналам.



#### Рис. 40. Схема четырёхпроводных измерений

# ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы продемонстрировать влияние сопротивления испытательных выводов на измерение низкого сопротивления, а также методы коррекции для улучшения показаний, соединения с каждым тестируемым устройством выполняются проводом 22 AWG.

# ВНИМАНИЕ!

Чтобы не допустить поражения электрическим током, тестовые соединения необходимо выполнить так, чтобы пользователь не смог прикоснуться к испытательным выводам или тестируемому устройству, находящемуся в контакте с проводниками. Перед включением прибора рекомендуется отключить от него тестируемые устройства. Безопасная установка подразумевает использование соответствующих экранов, ограждений и заземления для предотвращения соприкосновения с испытательными выводами.

Защитное заземление и клеммы LO (Низк.) прибора DAQ6510 не соединены между собой. Таким образом, на клеммах LO (Низк.) могут возникнуть опасные напряжения (более 30 В<sub>ср. кв.</sub>). Это может случиться при работе прибора в любом режиме. Чтобы не допустить появления опасного напряжения на клеммах LO (Низк.), подключите клемму LO (Низк.) к защитному заземлению (если это возможно в конкретном случае применения прибора). Клемму LO (Низк.) можно подключить к клемме заземления шасси на передней панели или к винтовой клемме заземления на задней панели. Учтите, что клеммы на передней панели изолированы от клемм на задней панели. Таким образом, при использовании клемм на передней панели заземлите клемму LO (Низк.) на передней панели. При использовании клемм на задней панели заземлите клемму LO (Низк.) на задней панели. Невыполнение этих рекомендаций может привести к травмам или смерти людей либо к повреждению прибора.

# Сканирование резисторов по четырёхпроводной схеме

#### Использование передней панели

Настройка параметров измерения на передней панели:

- 1. Включите прибор, нажав выключатель **POWER** (Питание) на передней панели.
- 2. Выберите задние клеммы (REAR) при помощи переключателя TERMINALS (Клеммы).
- 3. Нажмите клавишу МЕNU (Меню).
- 4. В меню Channel (Канал) выберите Scan (Сканировать).
- 5. Нажмите кнопку +, чтобы добавить группу каналов (101–106), и нажмите ОК.
- 6. На экране Measure Functions (Функции измерений) выберите опцию **4W Resistance** (Измерение сопротивления по четырёхпроводной схеме).
- 7. Выберите пункт Offset Compensation (Компенсация смещения) и задайте для этого параметра значение On (Вкл.).
- В верхнем левом углу экрана выберите значок меню, чтобы открыть опции, и нажмите Expand Group (Развернуть группу). В левой части панели можно изменить диапазон для каждого канала.
- 9. Выберите канал 101, нажав **4-Wire Res** (Измерение сопротивления по четырёхпроводной схеме).
- 10. На вкладке Settings (Параметры) выберите Range (Диапазон) и задайте для него значение **100 W.**
- 11. Выберите канал 102, нажав **4-Wire Res** (Измерение сопротивления по четырёхпроводной схеме) и задайте для параметра (Диапазон) значение **100 W**.
- 12. Выберите канал 103, нажав **4-Wire Res** (Измерение сопротивления по четырёхпроводной схеме) и задайте для параметра (Диапазон) значение **10 W.**
- 13. Выберите канал 104, нажав **4-Wire Res** (Измерение сопротивления по четырёхпроводной схеме) и задайте для параметра (Диапазон) значение **10 W.**
- 14. Выберите канал 105, нажав **4-Wire Res** (Измерение сопротивления по четырёхпроводной схеме) и задайте для параметра (Диапазон) значение **1 W.**
- 15. Выберите канал 106, нажав **4-Wire Res** (Измерение сопротивления по четырёхпроводной схеме) и задайте для параметра (Диапазон) значение **1 W**.
- 16. Перейдите на вкладку Scan (Сканирование) и задайте для параметра Scan Count (Счетчик сканирования) значение **100**.
- 17. Нажмите значок Start (Пуск) в нижней части левой панели для запуска сканирования.

Можно просматривать текущие значения во время сканирования или все данные сканирования после его завершения.

#### Для просмотра показаний во время сканирования:

- 1. Нажмите клавишу НОМЕ (Домашняя страница).
- 2. Нажмите на кнопку справа от опции Watch Channel (Просмотр каналов).
- 3. Выберите каналы и нажмите ОК.

#### Для просмотра всех данных после заверения сканирования:

- 1. Нажмите клавишу МЕЛU (Меню).
- 2. В столбце Views (Представления) выберите Reading Table (Таблица показаний).

## Использование команд SCPI

Эта последовательность команд SCPI служит для выполнения сканирования резисторов по четырёхпроводной схеме.

Возможно, потребуется внести изменения, чтобы этот код работал в используемой вами среде программирования.

Отправьте указанные ниже команды для данного примера применения.

Команды	Описания		
*RST	<ul> <li>Сброс DAQ6510</li> </ul>		
ROUT:SCAN:COUN:SCAN scanCnt	<ul> <li>Задание числа повторных операций сканирования</li> </ul>		
FUNC 'FRES', (@101:106)	<ul> <li>Включение функции измерения по четырёхпроводной схеме.</li> </ul>		
FRES:OCOM ON, (@101:106)	<ul> <li>Включение компенсации смещения</li> </ul>		
FRES:RANG 100, (@101,102)	<ul> <li>Задание фиксированного диапазона 100 Ом</li> </ul>		
FRES:RANG 10, (@103,104)	<ul> <li>Задание фиксированного диапазона 10 Ом</li> </ul>		
FRES:RANG 1, (@105,106)	<ul> <li>Задание фиксированного диапазона 1 Ом</li> </ul>		
ROUT:SCAN:CRE (@101:106)	<ul> <li>Задание списка сканирования</li> </ul>		
TRAC:CLE	<ul> <li>Очистка буфера показаний</li> </ul>		
INIT	<ul> <li>Запуск сканирования</li> </ul>		
*WAI	<ul> <li>Ожидание завершения сканирования</li> </ul>		

# Использование команд TSP

# ПРИМЕЧАНИЕ

Указанный ниже код TSP предназначен для запуска в средстве Test Script Builder (TSB) компании Keithley Instruments. TSB — это программное средство, которое можно загрузить с сайта <u>ru.tek.com/keithley</u>. Средство TSB можно установить и использовать для написания кода и разработки сценариев для приборов с поддержкой набора команд TSP. Сведения о том, как использовать средство TSB, см. в интерактивной справке средства TSB и в разделе «Общие сведения о работе с набором команд TSP» в документе *Справочное руководство по модели DAQ6510*.

Если вы используете другие среды программирования, то, возможно, потребуется внести изменения в пример кода TSP.

По умолчанию в приборе DAQ6510 используется набор команд SCPI. Прежде чем отправлять команды TSP на прибор, необходимо выбрать этот набор команд.

#### Включение набора команд TSP

- 1. Нажмите клавишу МЕNU (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Settings (Параметры).
- 3. Для параметра Command Set (Набор команд) выберите значение TSP.
- 4. Когда отобразится запрос на перезагрузку прибора, нажмите кнопку Yes (Да).

Эта последовательность команд TSP запускает серию измерений температуры. После выполнения кода данные будут отображены в разделе Instrument Console (Консоль прибора) средства Test Script Builder.

После завершения сканирования данные из буфера сохраняются на запоминающее устройство USB.

Отправьте указанные ниже команды для данного примера применения.

```
-- Сброс прибора до настроек по умолчанию.
reset()
scanCount = 100
-- Настройка функции, диапазона и компенсации смещения для каждого канала.
channel.setdmm("101, 102", dmm.ATTR MEAS FUNCTION, dmm.FUNC 4W RESISTANCE,
   dmm.ATTR MEAS RANGE, 100, dmm.ATTR MEAS OFFCOMP ENABLE, dmm.OCOMP ON)
channel.setdmm("103, 104", dmm.ATTR MEAS FUNCTION, dmm.FUNC 4W RESISTANCE,
   dmm.ATTR MEAS RANGE, 10, dmm.ATTR MEAS OFFCOMP ENABLE, dmm.OCOMP ON)
channel.setdmm("105, 106", dmm.ATTR MEAS FUNCTION, dmm.FUNC 4W RESISTANCE,
   dmm.ATTR MEAS RANGE, 1, dmm.ATTR MEAS OFFCOMP ENABLE, dmm.OCOMP ON)
-- Настройка сканирования.
scan.add("101,102,103,104,105,106")
scan.scancount = 100
-- Настройка модели синхронизации.
trigger.model.initiate()
-- Ожидание завершения сканирования.
```

waitcomplete()

# Результаты теста

В таблице ниже представлено сравнение значений сканирования тестируемых устройств по четырёхпроводной и двухпроводной схемам с шестью резисторами, зарегистрированными в приборе и разделе Device Connection (Подключение устройств).

# ПРИМЕЧАНИЕ

Данные в каждой ячейке таблицы представляют собой среднее значение результата 100 операций сканирования.

Номинальное значение, Ом	Измерение по четырёхпроводной схеме с компенсацией смещения, Ом	Измерение по четырёхпроводной схеме БЕЗ компенсации смещения, Ом	Измерение по двухпроводной схеме, Ом
100	98,3242	98,3206	98,5831
68	67,9920	68,0080	67,2703
10	10,00998	10,00141	10,28680
2,2	2,20413	2,20588	2,51011
0,5	0,555823	0,559395	0,84131
0,2	0,221831	0,221796	0,53091

# Многоканальное сканирование с комбинированными функциями

#### В этом разделе:

Введение	. 8-1
Необходимое оборудование	. 8-1
Подключения устройств	. 8-2
Многоканальное сканирование с комбинированными	
функциями	. 8-3

## Введение

В этом примере рассматривается порядок использования прибора DAQ6510 для выполнения комплексного многоканального сканирования с комбинированными функциями при тестировании в процессе производства.

Прибор DAQ6510 позволяет выполнять несколько функций при многоканальном сканировании при помощи ряда опций для регистрации данных в одном испытании.

В этой производственной среде прибор DAQ6510

- интегрирован в испытательный стенд.
- Он соединен с оснасткой, которая подключена к текущему тестируемому устройству (DUT).
- Быстрая регистрация напряжения и силы постоянного тока, температуры, напряжения и силы переменного тока.

Перед началом сканирования можно поочередно проверить все настроенные каналы прибора DAQ6510 для поиска и устранения ошибок конфигурации. Это позволяет просматривать показания по отдельным замкнутым каналам для контроля надежности подключений к тестируемым устройствам.

# Необходимое оборудование

- Один прибор DAQ6510.
- Один модуль 20-канального дифференциального мультиплексора модели 7700.
- Один компьютер, настроенный для связи с прибором.
- Одно испытываемое устройство или компонент.

# Подключения устройств

В этом примере применения используется прибор DAQ6510 с 20-канальным дифференциальным мультиплексором 7700, настроенным для мониторинга следующих сигналов:

- Канал 101: напряжение переменного тока, подаваемое на тестируемое устройство.
- Каналы 102–110: напряжение постоянного тока в нескольких точках на тестируемом устройстве.
- Каналы 111–112: температура (при помощи термопар типа К) двух регуляторов напряжения в тестируемом устройстве.
- Каналы 113–114: температура (при помощи термопар типа К) двух нагрузочных устройств, на которые тестируемое устройство подает питание.
- Канал 121: переменный ток, потребляемый тестируемым устройством.
- Канал 122: постоянный ток, потребляемый нагрузкой.



#### Рис. 41. DAQ6510, модель 7700

# ВНИМАНИЕ!

Чтобы не допустить поражения электрическим током, тестовые соединения необходимо выполнить так, чтобы пользователь не смог прикоснуться к испытательным выводам или тестируемому устройству, находящемуся в контакте с проводниками. Перед включением прибора рекомендуется отключить от него тестируемые устройства. Безопасная установка подразумевает использование соответствующих экранов, ограждений и заземления для предотвращения соприкосновения с испытательными выводами.

Защитное заземление и клеммы LO (Низк.) прибора DAQ6510 не соединены между собой. Таким образом, на клеммах LO (Низк.) могут возникнуть опасные напряжения (более 30 В<sub>ср. кв.</sub>). Это может случиться при работе прибора в любом режиме. Чтобы не допустить появления опасного напряжения на клеммах LO (Низк.), подключите клемму LO (Низк.) к защитному заземлению (если это возможно в конкретном случае применения прибора). Клемму LO (Низк.) можно подключить к клемме заземления шасси на передней панели или к винтовой клемме заземления на задней панели. Учтите, что клеммы на передней панели изолированы от клемм на задней панели. Таким образом, при использовании клемм на передней панели заземлите клемму LO (Низк.) на передней панели. При использовании клемм на задней панели заземлите клемму LO (Низк.) на задней панели. Невыполнение этих рекомендаций может привести к травмам или смерти людей либо к повреждению прибора.

# Многоканальное сканирование с комбинированными функциями

В этом примере прибор DAQ6510 используется для выполнения комплексного многоканального сканирования с комбинированными функциями при тестировании в процессе производства.

При работе с этим примером применения вы выполните указанные ниже действия.

- Настройка конфигурации прибора для:
  - По одному каналу для напряжения и силы переменного тока и силы постоянного тока.
  - Девять каналов напряжения постоянного тока.
  - Четыре канала измерения температуры при помощи термопар типа К и имитируемого опорного соединения.
- Установите метки на некоторые каналы для удобства идентификации измерения, выполняемого на тестируемом устройстве.
- Поочередно проверьте настройки показаний каждого канала до начала сканирования.
- Выполните 10 операций сканирования по каждому выбранному каналу.
- Используйте таблицу показаний для просмотра (или печати) результатов измерений.

Прибором можно управлять с передней панели или при помощи кода SCPI или TSP. Сведения о настройке удалённой связи см. в разделе <u>Интерфейсы для удалённой связи</u> (на стр. 3-1).

### Использование передней панели

#### Настройка параметров измерения на передней панели:

- 1. Включите прибор, нажав выключатель **POWER** (Питание) на передней панели.
- 2. Выберите задние клеммы (REAR) при помощи переключателя TERMINALS (Клеммы).
- 3. Выберите **Build Scan** (Создать операцию сканирования) на прокручиваемом экране SCAN (Сканирование).
- 4. Нажмите кнопку +, чтобы добавить канал 101 и нажмите ОК.
- 5. На экране Measure Functions (Функции измерений) выберите опцию **AC Voltage** (Напряжение переменного тока).
- 6. Выберите опцию Detector Bandwidth (Полоса пропускания детектора) и задайте полосу пропускания 30 Гц.
- 7. Выберите канал 101, прокрутите до метки, введите **ACMains** (Сеть переменного тока) и нажмите **OK** для продолжения.
- 8. Нажмите кнопку +, добавьте каналы 102–110 и нажмите ОК.
- 9. Выберите DC Voltage (Напряжение постоянного тока).
- 10. Нажмите кнопку +, добавьте каналы 111–114 и нажмите ОК.
- 11. Выберите **Temperature** (Температура).
- 12. Прокрутите до настройки **Temperature** (Температура), введите температуру имитируемого соединения **23** °C и нажмите OK.
- 13. Для параметра Reference Junction (Опорное соединение) задайте значение **Simulated** (Имитированное).
- 14. В верхнем левом углу экрана выберите **Menu** (Меню), затем **Expand Groups** (Развернуть группы).
- 15. Выберите канал 111 и введите метку Reg12VTemp (Темп. рег. 12 В). Нажмите кнопку ОК.
- 16. Выберите канал 112 и введите метку Reg5VTemp (Темп. рег. 5 В). Нажмите кнопку ОК.
- 17. Выберите канал 113 и введите метку LoadTemp1 (Темп. нагр.1). Нажмите кнопку ОК.
- 18. Выберите канал 114 и введите метку LoadTemp2 (Темп. нагр.2). Нажмите кнопку ОК.
- 19. Выберите **Menu** (Меню) и **Collapse Groups** (Свернуть группы). Группы измерения напряжения переменного тока, напряжения постоянного тока и температуры выделены в отдельные группы.
- 20. Нажмите выделенную кнопку +, добавьте новую группу, затем добавьте канал 121. Нажмите кнопку **ОК**.
- 21. Выберите AC Current (Переменный ток).
- 22. Нажмите кнопку +, чтобы добавить канал 122 и нажмите ОК.
- 23. Выберите DC Current (Постоянный ток).
- 24. На вкладке Scan (Сканирование) для параметра Scan Count (Счетчик сканирования) установите значение 10 и нажмите **ОК**.
- 25. Нажмите клавишу НОМЕ (Домашняя страница).
- 26. Выберите Step Scan (Пошаговое сканирование). Первый канал на экране сканирования закрывается и открываются результаты. Используйте кнопки со стрелками влево и вправо рядом с опцией Watch Channel (Просмотр каналов) для прокрутки выбранных каналов, и выберите опцию Step Scan (Пошаговое сканирование) для каждого канала.
- 27. Выберите Abort Scan (Отмена сканирования).
- 28. Нажмите кнопку TRIGGER (Синхронизация) рядом с дисплеем для запуска сканирования.

# Использование команд SCPI

Эта последовательность команд SCPI служит для настройки прибора для измерения напряжения постоянного тока, температуры, напряжения постоянного тока, силы постоянного тока и силы переменного тока по различным каналам и присвоения меток некоторым из этих каналов. После этого выполняется 10 операций сканирования каждого канала и возвращаются результаты.

Возможно, потребуется внести изменения, чтобы этот код работал в используемой вами среде программирования. В таблице команды SCPI расположены на светло-сером фоне.

· · · · · · · · · · · · · ·	
Команды	Описания
*RST	<ul> <li>Перевод прибора в штатное состояние</li> </ul>
SENS:FUNC 'VOLT:AC', (@101)	<ul> <li>Настройка канала 101 для измерения напряжения переменного тока</li> </ul>
SENS:VOLT:AC:DET:BAND 30, (@101)	<ul> <li>Настройка канала 101, нижней полосы пропускания 30 Гц</li> </ul>
SENS:FUNC 'VOLT:DC', (@102:110)	<ul> <li>Настройка каналов 102–110 для измерения напряжения постоянного тока</li> </ul>
SENS:FUNCtion 'TEMPerature',	<ul> <li>Настройка каналов 111-114 для</li> </ul>
SENS:TEMP:TRAN TC, (@111:114)	измерения температуры при помощи термопар типа К с настройкой для
SENS:TEMP:TC:TYPE K, (@111:114)	имитированного соединения 23 °С
<pre>SENS:TEMP:TC:RJUN:RSEL SIM, (@111:114)</pre>	
<pre>SENS:TEMP:TC:RJUN:SIM 23, (@111:114)</pre>	
SENS:FUNC 'CURR:AC', (@121)	<ul> <li>Настройка канала 121 для измерения силы переменного тока</li> </ul>
SENS:FUNC 'CURR:DC', (@122)	<ul> <li>Настройка канала 122 для измерения силы постоянного тока</li> </ul>
ROUT:CHAN:LAB "ACSource", (@101)	<ul> <li>Присвоение метки каналу 101</li> </ul>
ROUT:CHAN:LAB "Reg12VTemp", (@111)	<ul> <li>Присвоение метки каналу 111</li> </ul>
ROUT:CHAN:LAB "Reg5VTemp", (@112)	<ul> <li>Присвоение метки каналу 112</li> </ul>
ROUT:CHAN:LAB "LoadTemp1", (@113)	<ul> <li>Присвоение метки каналу 113</li> </ul>
ROUT:CHAN:LAB "LoadTemp2", (@114)	<ul> <li>Присвоение метки каналу 114</li> </ul>
ROUTe:SCAN:COUNt:SCAN 10	<ul> <li>Задание количества операций сканирования</li> </ul>
ROUTe:SCAN:CREate (@101:114,121,122)	<ul> <li>Настройка каналов, включенных в сканирование</li> </ul>
INIT	<ul> <li>Запуск сканирования</li> </ul>
*WAI	• Ожидание завершения сканирования
TRAC:DATA? 1, 160, "defbuffer1", READ, CHAN	<ul> <li>Запрос показаний с прибора</li> </ul>

Отправьте	указанные ниже	команды дг	и данного	примера п	рименения.
onnpaobine .	ynasannbie name	Nomanobi of		npanopa n	pamericitan

# Использование команд TSP

# ПРИМЕЧАНИЕ

Указанный ниже код TSP предназначен для запуска в средстве Test Script Builder (TSB) компании Keithley Instruments. TSB — это программное средство, которое можно загрузить с сайта <u>ru.tek.com/keithley</u>. Средство TSB можно установить и использовать для написания кода и разработки сценариев для приборов с поддержкой набора команд TSP. Сведения о том, как использовать средство TSB, см. в интерактивной справке средства TSB и в разделе «Общие сведения о работе с набором команд TSP» в документе *Справочное руководство по модели DAQ6510*.

Если вы используете другие среды программирования, то, возможно, потребуется внести изменения в пример кода TSP.

По умолчанию в приборе DAQ6510 используется набор команд SCPI. Прежде чем отправлять команды TSP на прибор, необходимо выбрать этот набор команд.

#### Включение набора команд TSP

- 1. Нажмите клавишу МЕNU (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Settings (Параметры).
- 3. Для параметра Command Set (Набор команд) выберите значение TSP.
- 4. Когда отобразится запрос на перезагрузку прибора, нажмите кнопку Yes (Да).

Эта последовательность команд TSP выполняет серию измерений температуры. После выполнения кода данные будут отображены в разделе Instrument Console (Консоль прибора) средства Test Script Builder.

#### Отправьте указанные ниже команды для данного примера применения.

```
-- Сброс прибора до настроек по умолчанию.
reset()
-- Настройка параметров канала для конфигурирования карты сканирования...
channel.setdmm("101", dmm.ATTR MEAS FUNCTION, dmm.FUNC AC VOLTAGE)
channel.setdmm("101", dmm.ATTR MEAS DETECTBW, dmm.DETECTBW 30HZ)
channel.setdmm("102:110", dmm.ATTR MEAS FUNCTION, dmm.FUNC DC VOLTAGE)
channel.setdmm("111:114", dmm.ATTR MEAS FUNCTION, dmm.FUNC TEMPERATURE)
channel.setdmm("111:114", dmm.ATTR MEAS TRANSDUCER, dmm.TRANS THERMOCOUPLE)
channel.setdmm("111:114", dmm.ATTR MEAS THERMOCOUPLE, dmm.THERMOCOUPLE K)
channel.setdmm("111:114", dmm.ATTR MEAS REF JUNCTION, dmm.REFJUNCT SIMULATED)
channel.setdmm("111:114", dmm.ATTR_MEAS_FUNCTION, dmm.FUNC_TEMPERATURE,
   dmm.ATTR MEAS SIM REF TEMP, 23)
channel.setlabel("101", "ACSource")
channel.setlabel("111", "Reg12VTemp")
channel.setlabel("112", "Reg5VTemp")
channel.setlabel("113", "LoadTemp1")
channel.setlabel("114", "LoadTemp2")
channel.setdmm("121", dmm.ATTR_MEAS_FUNCTION, dmm.FUNC_AC_CURRENT)
channel.setdmm("122", dmm.ATTR MEAS FUNCTION, dmm.FUNC DC CURRENT)
-- Генерирование сканирования...
scan.create("101:114,121,122")
scan.scancount = 10
-- Очистка и задание размера буфера
defbuffer1.clear()
defbuffer1.capacity = 10 \times 16
-- Запуск сканирования и ожидание...
trigger.model.initiate()
```

```
waitcomplete()
-- Получение данных
printbuffer(1, defbuffer1.n, defbuffer1, defbuffer1.readings, defbuffer1.channels)
```

## Результаты теста

Для просмотра результатов этого тестирования используйте следующую процедуру.

- 1. Нажмите клавишу МЕЛU (Меню).
- 2. В столбце Views (Представления) выберите пункт Reading Table (Таблица показаний).
- 3. Прокрутите таблицу показаний, обращая внимание на результаты измерений и метки в столбце Channel (Канал).

# Рис. 42. Таблица показаний многоканального сканирования с комбинированными функциями DAQ6510

READING TABLE				
Buffer	Active (defbuffer1)			
Index	Time	Reading	Channel	
1	11/02 01:00:32.529385	+001.2128mV	ACMains	
2	11/02 01:00:34.350942	-000.6003mV	102	
3	11/02 01:00:34.379320	-000.5635 mV	103	
4	11/02 01:00:34.407693	-000.6271mV	104	
5	11/02 01:00:34.436068	-000.5944 mV	105	
6	11/02 01:00:34.464441	-000.5324mV	106	
7	11/02 01:00:34.510992	-000.6012mV	107	
8	11/02 01:00:34.539367	-000.5188 mV	108	
9	11/02 01:00:34.567740	-000.5845 mV	109	
10	11/02 01:00:34.596113	-000.5840 mV	110	

Для сохранения результатов измерения на запоминающее устройство USB:

- 1. Нажмите клавишу МЕЛU (Меню).
- 2. В столбце Measure (Измерение) выберите Reading Buffers (Буферы чтения).
- 3. Вставьте запоминающее устройство USB в разъем прибора DAQ6510, выберите Save to USB (Сохранить на USB).
- 4. Нажмите кнопку **Change** (Изменить) рядом с меткой Filename (Имя файла), введите **MixedScan** (Смешанное сканирование) в открывшемся диалогом окне.
- 5. Нажмите кнопку ОК.

# Скоростное сканирование для увеличения производительности производственных испытаний

#### В этом разделе:

Programme	0.1
рведение	
необходимое оборудование	
Подключения устройств	9-2
Скоростное сканирование для увеличения	
производительности при тестировании в	
процессе производства	9-4

# Введение

С прибором DAQ6510 можно использовать три различных мультиплексных модуля. В этом примере рассматривается, как каждый из модулей мультиплексоров может повлиять на производительность, изменяя время тестирования. В модулях мультиплексоров используется один и тот же базовый код для переключения, сканирования и измерения. Любые ограничения системы связаны с реле мультиплексора, которые переключают сигналы с тестируемого устройства (DUT) на прибор.

В 20-канальном дифференциальном мультиплексоре модели 7700 используются электромеханические реле с низким сопротивлением контактов, которые имеют незначительный потенциал смещения (менее 1 Ом на протяжении срока службы и менее 500 нВ соответственно). Это обеспечивает максимально точные измерения, но из-за времени замыкания реле 3 мс сканирование занимает наиболее продолжительное время по сравнению с другими моделями.

В модуле мультиплексора модели 7703 используются герконовые реле с низким сопротивлением контактов (менее 1 Ом на протяжении срока службы), но более высокий потенциал контактов (макс. 6 мкВ), который приводит к большему смещению сигнала и чуть менее точным показаниям. Преимуществом этого модуля является более короткое время замыкания контактов (менее 1 мс), благодаря чему измерения выполняются примерно в три раза быстрее по сравнению с моделью 7700.

В модуле мультиплексора модели 7710 используются твердотельные реле с наиболее высоким сопротивлением и потенциалом контактов (менее 5 Ом и менее 1 мкВ, соответственно), поэтому он имеет наименьшую точность, но, поскольку скорость замыкания реле модели 7710 составляет менее 0,5 мс, его общая скорость вдвое превышает скорость модели 7703 и не менее чем в шесть раз превышается скорость модели 7700.

# ПРИМЕЧАНИЕ

С более подробными сведениями о типах реле, топологии и преимуществах и недостатках каждого из них можно ознакомиться в справочнике по системами переключения на сайте компании Keithley <u>ru.tek.com/keithley</u>.

# Необходимое оборудование

- Один прибор DAQ6510.
- Один модуль 20-канального дифференциального мультиплексора модели 7700.
- Один модуль 20-канального дифференциального мультиплексора модели 7710.
- Один компьютер, настроенный для удалённой связи с прибором DAQ6510.
- Одно испытываемое устройство или компонент.

# Подключения устройств

В этом примере рассматривается конфигурация, оптимизированная для максимальной скорости, в которой с прибором DAQ6510 используется 20-канальный дифференциальный мультиплексор модели 7700 или 7710 для мониторинга перечисленных ниже сигналов. В примерах используется одинаковый код.

Для достижения скорости сканирования и передачи данных, сравнимой с заводскими настройками, для доступа к данным управляющий компьютер может использовать LAN, USB или GPIB. Для интерфейса GPIB требуются дополнительные принадлежности для обмена данными.

На рисунке ниже показан пример подключения.





# ПРИМЕЧАНИЕ

Для сравнения при втором выполнении программного кода вместо модели 7700 используется 7710 и те же входные сигналы по каналам 101–120.

# **ВНИМАНИЕ!**

Чтобы не допустить поражения электрическим током, тестовые соединения необходимо выполнить так, чтобы пользователь не смог прикоснуться к испытательным выводам или тестируемому устройству, находящемуся в контакте с проводниками. Перед включением прибора рекомендуется отключить от него тестируемые устройства. Безопасная установка подразумевает использование соответствующих экранов, ограждений и заземления для предотвращения соприкосновения с испытательными выводами.

Защитное заземление и клеммы LO (Низк.) прибора DAQ6510 не соединены между собой. Таким образом, на клеммах LO (Низк.) могут возникнуть опасные напряжения (более 30 В<sub>ср. кв.</sub>). Это может случиться при работе прибора в любом режиме. Чтобы не допустить появления опасного напряжения на клеммах LO (Низк.), подключите клемму LO (Низк.) к защитному заземлению (если это возможно в конкретном случае применения прибора). Клемму LO (Низк.) можно подключить к клемме заземления шасси на передней панели или к винтовой клемме заземления на задней панели. Учтите, что клеммы на передней панели изолированы от клемм на задней панели. Таким образом, при использовании клемм на передней панели заземлите клемму LO (Низк.) на передней панели. При использовании клемм на задней панели заземлите клемму LO (Низк.) на задней панели. Невыполнение этих рекомендаций может привести к травмам или смерти людей либо к повреждению прибора.

# Скоростное сканирование для увеличения производительности при тестировании в процессе производства

В этом примере применения рассматривается конфигурация DAQ6510 для выполнения сканирования с максимальной скоростью. Будут исключены некоторые опции измерения, которые увеличивают обще время тестирования. Затем будет выполнено сравнение времени сканирования с использованием 20-канальных модулей дифференциальных мультиплексоров 7700 и 7710 для демонстрации увеличения скорости при использовании твердотельных реле по сравнению с электромеханическими реле, используемыми в некоторых модулях мультиплексоров.

При работе с этим примером применения вы выполните указанные ниже действия.

- Используйте образец кода (SCPI или TSP) для подачи команд.
  - Установите фиксированный диапазон измерений напряжения постоянного тока для всех каналов и удалите время задержки, заданное функцией автоматической установки диапазона.
  - Отключите функцию автоматической установки нуля, чтобы исключить дополнительные корректирующие измерения.
  - Для параметра разрядности дисплея установите низкое разрешение и отключите переднюю панель, чтобы исключить задержки, вызванные обновлениями.
  - Отключите канал статистических расчетов, чтобы вычислительная мощность прибора использовалась для сканирования и передачи данных.
  - Отключите синхронизацию линии.
  - Выполните сканирование по 20 каналам с общим числом выборок 1000 по 20 000 показаний.
  - Пошагово извлекайте самые последние результаты измерений до завершения и сохраните их в файл или выведите на дисплей компьютера.
- Оцените затраченное время.

## Использование команд SCPI

Эта последовательность команд SCPI служит для выполнения 1000 операций сканирования по 20 каналам и сохранения данных на управляющем компьютере.

Возможно, потребуется внести изменения, чтобы этот код работал в используемой вами среде программирования. В таблице команды SCPI расположены на светло-сером фоне. Светлозелёным фоном отмечен псевдокод, который может отличаться в зависимости от используемой вами среды программирования.

	Команды	Описания
Псевдокод	int scanCnt = 1000	<ul> <li>Создание переменной для хранения количества операций сканирования.</li> </ul>
	int sampleCnt	<ul> <li>Создание переменной для хранения полного количества выборок (общее количество показаний).</li> </ul>
	int chanCnt	<ul> <li>Создание переменной для хранения количества каналов.</li> </ul>
	int actualRdgs	<ul> <li>Создание переменной для хранения фактического количества показаний.</li> </ul>
	string rcvBuffer	<ul> <li>Создание строчного буфера для хранения полученных показаний.</li> </ul>
	<pre>timer1.start()</pre>	<ul> <li>Запуск таймера для регистрации затраченного времени.</li> </ul>
DAQ6510	*RST	<ul> <li>Перевод прибора в штатное состояние</li> </ul>
	FORM:DATA ASCII	<ul> <li>Форматирование данных в виде строки ASCII.</li> </ul>
	ROUT:SCAN:COUN:SCAN scanCnt	<ul> <li>Применение подсчета операций сканирования.</li> </ul>
	FUNC 'VOLT:DC', (@101:120)	<ul> <li>Установка функции измерения напряжения постоянного тока.</li> </ul>
	VOLT:RANG 1, (@101:120)	<ul> <li>Задание фиксированного диапазона 1 В.</li> </ul>
	VOLT:AVER:STAT OFF, (@101:120)	<ul> <li>Отключение фоновой статистики.</li> </ul>
	DISP:VOLT:DIG 4, (@101:120)	<ul> <li>На передней панели отображаются только четыре значимых разряда.</li> </ul>
	VOLT:NPLC 0.0005, (@101:120)	<ul> <li>Задание максимально возможно скорости NPLC.</li> </ul>
	VOLT:LINE:SYNC OFF, (@101:120)	<ul> <li>Отключение синхронизации линии.</li> </ul>
	VOLT:AZER:STAT OFF, (@101:120)	<ul> <li>Отключение автоматической установки нуля.</li> </ul>

Отправьте указанные ниже команды SCPI для данного примера применения.

	CALC2:VOLT:LIM1:STAT OFF, (@101:120)	•	Отключение контроля предельных значений.
	CALC2:VOLT:LIM2:STAT OFF, (@101:120)		
	ROUT:SCAN:INT 0	•	Установка интервала между операциями сканирования 0 с.
	TRAC:CLE		Очистка буфера показаний
	DISP:LIGH:STAT OFF		Выключение дисплея.
	ROUT:SCAN:CRE (@101:120)		Задание списка сканирования
	chanCnt = ROUTe:SCAN:COUNt:STEP?	•	Запрос числа каналов.
Псевдокод	<pre>sampleCnt = scanCnt * chanCnt</pre>	-	Подсчет количества показаний.
DAQ6510	INIT		Запуск сканирования
Псевдокод	<pre>for i = 1, i &lt; sampleCnt</pre>		Настройка цикла от 1 до sampleCnt, но сохранение і для использования в будущем.
	delay 500	-	Задержка в 500 мс для накопления показаний.
DAQ6510	<pre>actualRdgs = TRACe:ACTual?</pre>	-	Запрос полученных фактических значений.
	<pre>rcvBuffer = "TRACe:DATA? i, actualRdgs, "defbuffer1", READ</pre>		Запрос показаний от і до actualRdgs.
Псевдокод	WriteReadings("C:\myData.csv" , rcvBuffer)		Запись полученных показаний в файл myData.csv на локальном компьютере.
	i = actualRdgs + 1	•	Пошаговое изменение і для выполнения следующего цикла.
	end for		Конец цикла.
	<pre>timer1.stop()</pre>		Остановка таймера.
	timer1.stop - timer1.start		Подсчет затраченного времени.
DAQ6510	DISP:LIGH:STAT ON100		Включение дисплея.

# Использование команд TSP

# ПРИМЕЧАНИЕ

Указанный ниже код TSP предназначен для запуска в средстве Test Script Builder (TSB) компании Keithley Instruments. TSB — это программное средство, которое можно загрузить с сайта <u>ru.tek.com/keithley</u>. Средство TSB можно установить и использовать для написания кода и разработки сценариев для приборов с поддержкой набора команд TSP. Сведения о том, как использовать средство TSB, см. в интерактивной справке средства TSB и в разделе «Общие сведения о работе с набором команд TSP» в документе *Справочное руководство по модели DAQ6510*.

Если вы используете другие среды программирования, то, возможно, потребуется внести изменения в пример кода TSP.

По умолчанию в приборе DAQ6510 используется набор команд SCPI. Прежде чем отправлять команды TSP на прибор, необходимо выбрать этот набор команд.

#### Включение набора команд TSP

- 1. Нажмите клавишу МЕNU (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Settings (Параметры).
- 3. Для параметра Command Set (Набор команд) выберите значение TSP.
- 4. Когда отобразится запрос на перезагрузку прибора, нажмите кнопку Yes (Да).

Эта последовательность команд TSP выполняет серию измерений напряжения. После выполнения кода данные будут отображены в разделе Instrument Console (Консоль прибора) средства Test Script Builder.

#### Отправьте указанные ниже команды для данного примера применения.

```
-- Создание переменных для привязки во время сканирования
scanCnt = 1000
sampleCnt = 0
chanCnt = 0
actualRdgs = 0
rcvBuffer = ""
-- Получение начальной отметки времени для сравнения после выполнения программы
local x = os.clock()
-- Сброс прибора и очистка буфера
reset()
defbuffer1.clear()
-- Установка формата буфера показаний и настройка подсчета операций сканирования
format.data = format.ASCII
scan.scancount = scanCnt
-- Настройка каналов сканирования для карты в гнезде 1
channel.setdmm("101:120", dmm.ATTR MEAS FUNCTION, dmm.FUNC DC VOLTAGE)
channel.setdmm("101:120", dmm.ATTR MEAS RANGE, 1)
channel.setdmm("101:120", dmm.ATTR MEAS RANGE AUTO, dmm.OFF)
channel.setdmm("101:120", dmm.ATTR MEAS AUTO ZERO, dmm.OFF)
channel.setdmm("101:120", dmm.ATTR MEAS DIGITS, dmm.DIGITS 4 5)
channel.setdmm("101:120", dmm.ATTR MEAS NPLC, 0.0005)
channel.setdmm("101:120", dmm.ATTR MEAS APERTURE, 8.33333e-06)
channel.setdmm("101:120", dmm.ATTR MEAS LINE SYNC, dmm.OFF)
channel.setdmm("101:120", dmm.ATTR MEAS LIMIT ENABLE 1, dmm.OFF)
channel.setdmm("101:120", dmm.ATTR MEAS LIMIT ENABLE 2, dmm.OFF)
-- Отключение дисплея
display.lightstate = display.STATE LCD OFF
```

```
-- Генерирование сканирования...
scan.create("101:120")
scan.scaninterval = 0.0
chanCnt = scan.stepcount
-- Расчет общего числа выборок и использование его для определения размера буфера
sampleCnt = scanCnt * chanCnt
defbuffer1.capacity = sampleCnt
-- Запуск сканирования...
trigger.model.initiate()
-- Цикл для регистрации и печати показаний
i = 1
while i <= sampleCnt do
   delay(0.5)
   myCnt = defbuffer1.n
   -- ПРИМЕЧАНИЕ. Его можно заменить записью на запоминающее устройство USB
   printbuffer(i, myCnt, defbuffer1.readings)
   i = myCnt + 1
end
-- Включение дисплея...
display.lightstate = display.STATE LCD 50
-- Вывод значения затраченного времени для пользователя
print(string.format("Elapsed Time: %2f\n", os.clock() - x))
```

## Результаты теста

Ниже представлено время выполнения при заводских настройках. Приводится также время тестирования с использованием модели 7703 с теми же настройками для демонстрации преимущества герконовых реле.

Настройки модуля дифференциального мультиплексора	Результат
7710: выполнение 1000 операций сканирования по 20 каналам, 20 000 показаний	Приблизительная продолжительность тестирования: 19,77 с со скоростью 1052 показаний/с
7703: выполнение 1000 операций сканирования по 20 каналам, 20 000 показаний	Приблизительная продолжительность тестирования: 43,12 с со скоростью 465 показаний/с
7700: выполнение 1000 операций сканирования по 20 каналам, 20 000 показаний	Приблизительная продолжительность тестирования: 38,93 с со скоростью 91 показание/с

Модуль мультиплексора 7710 передает данные на DAQ6510 с более высокой скоростью.

# Мониторинг перед сканированием

#### В этом разделе:

Введение	10-1
Необходимое оборудование	10-1
Подключения устройств	10-2
Мониторинг перед сканированием	10-3

# Введение

Многие устройства требуют проведения теста на производительность в экстремальных условиях. Для этого тестируемое устройство помещается в камеру, позволяющую регулировать и контролировать температуру и влажность в соответствии с заданными уставками. Изменение температуры не происходит мгновенно, поэтому между операциями сканирования требуется определенное время ожидания. Прибор DAQ6510 позволяет осуществлять мониторинг условий окружающей среды до достижения заданной температуры, после чего прибор автоматически запускает сканирование.

В этом примере применения рассматривается использование прибора DAQ6510 для запуска сканирования по температуре воздуха, окружающего тестируемое устройство (DUT). В этом примере моделируется измерение сопротивления тестируемых устройств при температуре 30 °C.

# Необходимое оборудование

- Один прибор DAQ6510.
- Один модуль 20-канального дифференциального мультиплексора модели 7700.
- Один компьютер, настроенный для связи с прибором.
- Одна термопара типа К.
- Четыре резистора.

# Подключения устройств

В этом примере применения используется прибор DAQ6510 с 20-канальным дифференциальным мультиплексором модели 7700, настроенным для мониторинга термопары типа К, подключённой к каналу 101, и четырёх тестируемых устройств (резисторов), подключённых к каналам 102–105.

# Рис. 44. Подключения устройств к прибору DAQ6510 — мониторинг перед сканированием



# **ВНИМАНИЕ!**

Чтобы не допустить поражения электрическим током, тестовые соединения необходимо выполнить так, чтобы пользователю не удалось прикоснуться к испытательным выводам или тестируемому устройству, находящемуся в контакте с проводниками. Перед включением прибора рекомендуется отключить от него тестируемые устройства. Безопасная установка подразумевает использование соответствующих экранов, ограждений и заземления для предотвращения соприкосновения с испытательными выводами. Защитное заземление и клеммы LO (Низк.) прибора DAQ6510 не соединены между собой. Таким образом, на клеммах LO (Низк.) могут возникнуть опасные напряжения (более 30 В<sub>ср. кв.</sub>). Это может случиться при работе прибора в любом режиме. Чтобы не допустить появления опасного напряжения на клеммах LO (Низк.), подключите клемму LO (Низк.) к защитному заземлению (если это возможно в конкретном случае применения прибора). Клемму LO (Низк.) можно подключить к клемме заземления шасси на передней панели или к винтовой клемме заземления на задней панели. Учтите, что клеммы на передней панели изолированы от клемм на задней панели. Таким образом, при использовании клемм на передней панели заземлите клемму LO (Низк.) на передней панели. При использовании клемм на задней панели заземлите клемму LO (Низк.) на задней панели. Невыполнение этих рекомендаций может привести к травмам или смерти людей либо к повреждению прибора.

# Мониторинг перед сканированием

В приборе DAQ6510 используется синхронизация измерений для мониторинга по каналу 101.

При работе с этим примером применения вы выполните указанные ниже действия.

- Настройте прибор для измерения температуры по каналу 101 при помощи термопары. Прибор просканирует каналы 102–105 после достижения заданной температуры.
- Настройте сканирование каналов 102–105 при помощи функции двухпроводного измерения сопротивления.

#### Использование передней панели

#### Настройка параметров измерения на передней панели:

- 1. Включите прибор, нажав выключатель **POWER** (Питание) на передней панели.
- 2. Выберите клеммы REAR (Задние).
- 3. Нажмите клавишу МЕЛU (Меню).
- 4. В меню Channel (Канал) выберите Scan (Сканировать).
- 5. Нажмите кнопку +, чтобы добавить группу каналов (101–105), и нажмите ОК.
- 6. На экране Measure Functions (Функции измерений) выберите опцию **2W Resistance** (Измерение сопротивления по двухпроводной схеме).
- 7. В верхнем левом углу экрана выберите значок меню и нажмите **Expand Group** (Развернуть группу).
- 8. Выберите канал 101, нажав на кнопку 2-Wire Res (Измерение сопротивления по двухпроводной схеме). Измените функцию на **Temperature** (Температура).
- 9. Для параметра Reference Junction (Опорное соединение) задайте значение **Internal** (Внутреннее).
- 10. На вкладке Scan (Сканирование) задайте для параметра **Scan Count** (Счетчик сканирования) значение **10**.
- 11. На вкладке Trigger (Синхронизация) выберите Scan Start (Запуск сканирования) и Monitor Measurement (Измерения для мониторинга).
- 12. На открывшейся второй панели выберите значение **Above High Limit** (Превышение верхнего предела) для параметра Start Condition (Условие запуска).
- 13. Для опции Channel (Канал) задайте значение 101.
- 14. Для параметра Higher Limit (Верхний предел) задайте значение 30 °С и нажмите кнопку ОК.
- 15. Нажмите значок Start (Пуск) в нижней части левой панели для запуска сканирования.
- 16. Выберите пункт View Scan Status (Отобразить состояние сканирования), чтобы перейти на экран НОМЕ (Домашняя страница).

Вы сможете наблюдать активные измерения температуры по каналу 101. После достижения заданной температуры прибор начнет сканирование.

## Использование команд SCPI

Эта последовательность команд SCPI запускает сканирование после достижения заданной температуры окружающей среды.

Возможно, потребуется внести изменения, чтобы этот код работал в используемой вами среде программирования. В таблице команды SCPI расположены на светло-сером фоне.

Отправьте указанные ниже команды SCPI для данного примера применения.

Команды	Описания
*RST	<ul> <li>Перевод прибора в штатное состояние</li> </ul>
FUNC "TEMP", (@101)	<ul> <li>Мониторинг температуры по каналу 101</li> </ul>
TEMP:TRAN TC, (@101)	<ul> <li>Выбор термопары в качестве типа датчика</li> </ul>
TEMP:TC:TYPE K, (@101)	<ul> <li>Выбор типа термопары К</li> </ul>
TEMP:UNIT CELS, (@101)	<ul> <li>Выбор градусов Цельсия в качестве единицы измерения</li> </ul>
TEMP:TC:RJUN:RSEL INT, (@101)	• Задание внутреннего опорного сигнала
ROUT:SCAN:MON:CHAN (@101)	Мониторинг канала 101
ROUT:SCAN:MON:LIM:UPP 30	<ul> <li>Установка верхнего предела 30 °С</li> </ul>
ROUT:SCAN:MON:MODE UPP	• Установка режима мониторинга по верхнему пределу
FUNC "RES", (@102:105)	Сканирование сопротивления по каналам 102–105
RES:RANG:AUTO ON, (@102:105)	<ul> <li>Включение функции автоматического выбора диапазона</li> </ul>
ROUT:SCAN:CREATE (@101:105)	Сканирование каналов 102–105
ROUT:SCAN:COUN:SCAN 10	<ul> <li>Установка счетчика сканирования на 10</li> </ul>
INIT	Запуск мониторинга условий по каналу 101 для запуска сканирования после достижения порога температуры
# Использование команд TSP

# ПРИМЕЧАНИЕ

Указанный ниже код TSP предназначен для запуска в средстве Test Script Builder (TSB) компании Keithley Instruments. TSB — это программное средство, которое можно загрузить с сайта <u>ru.tek.com/keithley</u>. Средство TSB можно установить и использовать для написания кода и разработки сценариев для приборов с поддержкой набора команд TSP. Сведения о том, как использовать средство TSB, см. в интерактивной справке средства TSB и в разделе «Общие сведения о работе с набором команд TSP» в документе *Справочное руководство по модели DAQ6510*.

Если вы используете другие среды программирования, то, возможно, потребуется внести изменения в пример кода TSP.

По умолчанию в приборе DAQ6510 используется набор команд SCPI. Прежде чем отправлять команды TSP на прибор, необходимо выбрать этот набор команд.

#### Включение набора команд TSP

- 1. Нажмите клавишу МЕNU (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Settings (Параметры).
- 3. Для параметра Command Set (Набор команд) выберите значение TSP.
- 4. Когда отобразится запрос на перезагрузку прибора, нажмите кнопку Yes (Да).

Эта последовательность команд TSP запускает мониторинг измерений температуры по первому каналу для запуска сканирования после достижения заданных условий окружающей среды. После выполнения кода данные будут отображены в разделе Instrument Console (Консоль прибора) средства Test Script Builder.

#### Отправьте указанные ниже команды для данного примера применения.

```
-- Мониторинг температуры по каналу 101
reset()
channel.setdmm("101", dmm.ATTR MEAS FUNCTION, dmm.FUNC TEMPERATURE,
   dmm.ATTR MEAS TRANSDUCER, dmm.TRANS THERMOCOUPLE, dmm.ATTR MEAS THERMOCOUPLE,
   dmm.THERMOCOUPLE K, dmm.ATTR MEAS REF JUNCTION, dmm.REFJUNCT INTERNAL)
   channel.setdmm("101", dmm.ATTR MEAS UNIT, dmm.UNIT CELSIUS)
-- Установка предела для мониторинга и запуск сканирования после превышения
   предельного значения
scan.monitor.channel = "101"
scan.monitor.limit.high.value = 30
scan.monitor.mode = scan.MODE HIGH
-- Сканирование сопротивления по двухпроводной схеме по каналам 102-105
channel.setdmm("102:105", dmm.ATTR MEAS FUNCTION, dmm.FUNC RESISTANCE,
   dmm.ATTR MEAS RANGE AUTO, dmm.ON)
-- Создание сканирования
scan.create("101:105")
scan.scancount = 10
-- Запуск мониторинга условий по каналу 101 для запуска сканирования после
   достижения порога температуры
trigger.model.initiate()
```

# Устранение неполадок и часто задаваемые вопросы

#### В этом разделе:

Об этом разделе	11-1
Где найти обновленные драйверы?	11-1
Есть ли программное обеспечение, при помощи	
которого можно быстро приступить к работе?	11-2
Как выполнить обновление микропрограммного	
обеспечения?	11-3
Почему прибор DAQ6510 не считывает данные с	
запоминающего устройства USB?	11-3
Как изменить набор команд?	11-4
Как сохранить параметры текущего состояния	
прибора?	11-5
Почему изменились выполненные мной настройки?	11-5
Какой номер порта Ethernet необходимо	
использовать?	11-5

## Об этом разделе

В этом разделе собраны ответы на самые распространенные вопросы, связанные с прибором DAQ6510.

# Где найти обновленные драйверы?

Последние версии драйверов и дополнительные сведения см. на сайте службы поддержки компании Keithley Instruments.

Просмотр списка драйверов, доступных для вашего прибора:

- 1. Перейдите на сайт ru.tek.com/keithley.
- 2. Введите номер модели вашего прибора.
- 3. В списке выберите пункт Software Driver (Программный драйвер).

# ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы используете «родной» драйвер LabVIEW<sup>TM</sup> или драйвер IVI, необходимо настроить прибор DAQ6510 так, чтобы в нем использовался набор команд SCPI. Сведения о том, как изменить набор команд, см. в разделе <u>Как изменить набор команд?</u> (на стр. 3-19)

# Есть ли программное обеспечение, при помощи которого можно быстро приступить к работе?

Да. Компания Keithley Instruments предоставляет средства Keithley Instruments KickStart и Keithley Instruments TestScript Builder, при помощи которых можно начать работу с прибором DAQ6510.

Keithley Instruments KickStart — это программа, при помощи которой можно настроить прибор и запустить испытание, не используя ни одного языка программирования.

Keithley Instruments TestScript Builder (TSB) — это программное средство, упрощающее создание сценариев тестирования при использовании модуля работы со сценариями Test Script Processor (TSP<sup>®</sup>).

Оба программных средства доступны на сайте <u>ru.tek.com/keithley</u>.

# Как выполнить обновление микропрограммного обеспечения?

# Осторожно!

Не выключайте питание прибора и не извлекайте запоминающее устройство USB до завершения процесса обновления.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Файл микропрограммного обеспечения следует разместить в корневом каталоге запоминающего устройства USB. Кроме этого файла в этом расположении не должно быть других файлов микропрограммного обеспечения. Обновить микропрограммное обеспечение или вернуть более старую версию микропрограммного обеспечения можно как на передней панели, так и на виртуальной передней панели.

На передней панели или виртуальной передней панели выполните следующие действия:

- 1. Скопируйте файл микропрограммного обеспечения (UPG-файл) на запоминающее устройство USB.
- Убедитесь в том, что файл микропрограммного обеспечения находится в корневом каталоге запоминающего устройства USB и что кроме этого файла в этом расположении нет других файлов микропрограммного обеспечения.
- 3. Отключите все клеммы, подключенные к прибору.
- 4. Включите питание прибора.
- 5. Вставьте запоминающее устройство в порт USB на передней панели прибора.
- 6. На передней панели прибора нажмите клавишу MENU (Меню).
- 7. В разделе System (Система) выберите пункт Info/Manage (Информация и управление).
- 8. Выберите один из указанных ниже вариантов обновления.
  - Чтобы выполнить обновление до более новой версии микропрограммного обеспечения, выберите пункт Upgrade to New (Выполнить обновление до новой версии).
  - Чтобы вернуться к предыдущей версии микропрограммного обеспечения, выберите пункт Downgrade to Older (Вернуться к более старой версии).
- 9. При дистанционном управлении прибором отобразится соответствующее сообщение. Нажмите **Yes** (Да) для продолжения.
- 10. По завершении обновления перезагрузите прибор.

В процессе выполнения обновления отображается соответствующее сообщение.

Файлы обновлений доступны на сайте ru.tek.com/keithley.

# Почему прибор DAQ6510 не считывает данные с запоминающего устройства USB?

Убедитесь в том, что запоминающее устройство USB отформатировано для файловой системы FAT32. Прибор DAQ6510 поддерживает только накопители с файловыми системами FAT и FAT32 и основной загрузочной записью (MBR).

В ОС Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> можно узнать, какая файловая система используется на запоминающем устройстве USB, отобразив его свойства.

# Как изменить набор команд?

Можно изменить набор команд, используемых при работе с прибором DAQ6510. Ниже перечислены доступные наборы команд дистанционного управления.

- SCPI: язык, ориентированный на прибор и созданный на основе стандарта SCPI.
- TSP: язык программирования сценариев, включающий команды управления, ориентированные на прибор. Эти команды можно выполнить на автономном приборе. TSP можно использовать для отправки отдельных команд или для объединения нескольких команд в сценарий.
- SCPI2700: язык, ориентированный на прибор, при помощи которого можно запускать код, разработанный для приборов Keithley Instruments серии 2700.
- SCPI2701: язык, ориентированный на прибор, при помощи которого можно запускать код, разработанный для приборов Keithley Instruments серии 2700.

Сочетать наборы команд нельзя.

# ПРИМЕЧАНИЕ

Сразу после поставки из компании Keithley Instruments прибор DAQ6510 настроен для работы с набором команд SCPI DAQ6510.

#### Настройка набора команд на передней панели:

- 1. Нажмите клавишу МЕЛU (Меню).
- 2. В разделе System (Система) выберите пункт Settings (Параметры).
- 3. Выберите Command Set (Набор команд).

Вам будет предложено перезапустить прибор.

#### Определение того, какой набор команд выбран, через интерфейс дистанционного управления

Отправьте следующую команду:

\*LANG?

#### Выбор набора команд SCPI через интерфейс дистанционного управления

Отправьте следующую команду:

\*LANG SCPI

Перезагрузите прибор.

Выбор набора команд TSP через интерфейс дистанционного управления

Отправьте следующую команду:

\*LANG TSP

Перезагрузите прибор.

# Как сохранить параметры текущего состояния прибора?

Вы можете сохранить параметры прибора в виде сценария при помощи меню на передней панели или интерфейса дистанционного управления. После сохранения параметров можно вызвать сценарий или скопировать его на запоминающее устройство USB.

На передней панели выполните следующие действия:

- 1. В приборе DAQ6510 настройте параметры, которые необходимо сохранить.
- 2. Нажмите клавишу МЕNU (Меню).
- 3. В разделе Scripts (Сценарии) выберите пункт **Save Setup** (Сохранить настройку). Откроется окно SAVE SETUP (Сохранить настройку).
- 4. Выберите Create (Создать). Отобразится клавиатура.
- 5. При помощи клавиатуры введите имя сценария.
- 6. На отображаемой клавиатуре нажмите кнопку **ОК**. Сценарий будет добавлен во внутреннюю память.

#### Использование команд SCPI

В приборе настройте параметры, которые необходимо сохранить. Чтобы сохранить настройку, отправьте следующую команду:

\*SAV <n>

Здесь <n> — целое число от 0 до 4.

# ПРИМЕЧАНИЕ

В меню работы со сценариями на передней панели прибора настройки, сохраненные при помощи команды \*SAV, имеют имя Setup0x, где x — значение, которое вы задали для параметра <n>.

#### Использование команд TSP

В приборе настройте параметры, которые необходимо сохранить. Чтобы сохранить настройку, отправьте следующую команду:

createconfigscript("setupName")

Здесь setupName — имя созданного сценария настройки.

# Почему изменились выполненные мной настройки?

Многие команды в приборе DAQ6510 сохраняются для функции измерений, которая была активна на момент настройки этих команд. Например, предположим, что вы настроили функцию измерения тока и задали количество отображаемых разрядов. Если вы включите функцию измерения напряжения, количество отображаемых разрядов изменится на значение, которое было задано при последнем использовании функции измерения напряжения. Когда вы снова включите функцию измерения тока, количество отображаемых разрядов изменится на значение, в в ключите функции измерения напряжения. Когда вы снова включите функцию измерения тока, количество отображаемых разрядов изменится на ранее заданное вами значение.

# Какой номер порта Ethernet необходимо использовать?

Необходимо использовать порт с номером 5025.

# Дальнейшие действия

#### В этом разделе:

Дополнительная информация о приборе DAQ6510 ...... 12-1

# Дополнительная информация о приборе DAQ6510

Данное руководство подготовлено, чтобы можно было начать систему регистрация данных/мультиметр DAQ6510. Более подробные сведения см. в документе Справочное руководство по модели DAQ6510 компании Keithley Instruments.

Поддержку и дополнительные сведения о приборе можно получить на сайте <u>ru.tek.com/keithley</u>. На сайте вы можете получить доступ к указанным ниже ресурсам.

- The Knowledge Center (Центр знаний), в котором имеются указанные ниже справочники.
  - Справочник по измерениям малых значений: точные измерения постоянного тока, напряжения и сопротивления
  - Справочник по переключениям: руководство по переключению сигналов в автоматизированных системах тестирования
- Руководства по применению.
- Последние версии драйверов.
- Информация о сопутствующих приборах.

Специалист по применению приборов в местном представительстве компании-производителя поможет выбрать прибор, его конфигурацию и способ применения. Контактные данные см. на веб-сайте.

# Предметный указатель

### G

GPIB Установка • 3-10

## R

RS-232 • 3-13

### S

SCPI • 3-19

### Т

TSP • 3-19 TSP-Link • 3-15

# В

Введение • 1-1, 1-3, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1

Ввод информации • 2-6 Включение и выключение прибора DAQ6510 • 2-4 Выбор элементов на сенсорном экране • 2-5 Выключатель POWER (Питание) • 2-1 Выполнение основных измерений при помощи органов управления на передней панели • 1-3, 4-1

# Г

гарантия • 1-2 Где найти обновленные драйверы? • 11-1

# Д

Дальнейшие действия • 1-3, 12-1 дисплей сенсорный • 2-5 Добро пожаловать! • 1-1 Домашняя страница веб-интерфейса • 3-18 Дополнительная информация о приборе DAQ6510 • 12-1 Дополнительные сведения • 3-12, 3-15, 3-16

### Ε

Есть ли программное обеспечение, при помоши которого можно быстро приступить к работе? • 11-2

#### И

Идентификация прибора • 3-18. 3-19 Интерактивные прокручиваемые экраны • 2-8 интерфейс дистанционного управления • 3-1 Интерфейсы для удалённой связи • 3-1, 8-3 Использование веб-интерфейса • 3-2, 3-16 Использование интерфейса дистанционного управления • 1-3, 3-1 Использование команд SCPI • 5-6, 6-4, 7-5, 8-5, 9-5, 10-5 Использование команд TSP • 5-7, 6-7, 7-6, 8-6, 9-7, 10-6 Использование передней панели • 5-5, 6-4, 7-4, 8-4.10-4 Использование средства LXI Discovery Tool • 3-5

### К

Как выполнить обновление микропрограммного обеспечения? • 11-3 Как изменить набор команд? • 11-4 Как сохранить параметры текущего состояния прибора? • 11-5 Какой номер порта Ethernet необходимо использовать? • 11-5 Клавиша MENU (Меню) • 2-17 команда набор команд • 3-19 Комплект документации • 1-2 Контактная информация • 1-2

### Μ

Меню Channel (Канал) • 2-18 Меню Measure (Измерение) • 2-18 Меню Scripts (Сценарии) • 2-20 Меню System (Система) • 2-20 Меню Trigger (Синхронизация) • 2-19 Меню Views (Представления) • 2-19 Многоканальное сканирование с комбинированными функциями • 8-1, 8-3 Мониторинг перед сканированием • 1-3, 10-1, 10-3

#### н

Настройка автоматической конфигурации локальной сети • 3-3 Настройка адреса GPIB • 3-13

Настройка конфигурации локальной сети вручную • 3-4

Настройка связи по локальной сети на компьютере • 3-4

Настройка связи по локальной сети на приборе • 3-3

Необходимое оборудование • 5-1, 6-1, 7-2, 8-1, 9-2, 10-1

# 0

Об этом разделе • 11-1 Обмен данными с прибором • 3-6 Оборудование, необходимое для работы с этим примером • 4-1 Общие сведения о данном руководстве • 1-1 Общие сведения о меню • 2-2, 2-17 Общие сведения о передней панели • 1-3, 2-1 Определение набора команд, которые предполагается использовать • 3-19, 11-1 Организация разделов руководства • 1-3 Основные измерения, выполняемые при помощи органов управления на передней панели • 4-3

# П

передняя панель интерфейс • 2-1 использование • 2-1 питание вкл. • 2-4 Питание прибора • 2-4 Поддерживаемые интерфейсы дистанционного управления • 3-2 Подключение к веб-интерфейсу прибора • 3-17 Подключение к прибору • 3-14, 3-16 Подключение кабелей GPIB к прибору • 3-11 Подключение компьютера к прибору DAQ6510 через USB • 3-6 Подключения устройств • 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 Подождите, пока индикатор состояния локальной сети не начнет светиться зелёным цветом • 3-5 Подсоединение шнура питания • 2-4 Полосы прокрутки • 2-6 Почему изменились выполненные мной настройки? • 11-5 Почему прибор DAQ6510 не считывает данные с запоминающего устройства USB? • 11-3 Примеры применения • 1-3 Проверка параметров связи • 3-3 Прокручиваемый экран FUNCTIONS (Функции) • 2-10 Прокручиваемый экран GRAPH (График) • 2-13 Прокручиваемый экран SCAN (Сканирование) • 2-15

Прокручиваемый экран SECONDARY (Вспомогательный) • 2-12 Прокручиваемый экран SETTINGS (Параметры) • 2-10 Прокручиваемый экран STATISTICS (Статистика) • 2-11 Прокручиваемый экран USER (Пользователь) • 2-13 Просмотр сообщений о событиях • 2-8 Р

Распаковка и осмотр • 3-10, 3-13, 3-15 расширенная гарантия • 1-2

Расширенная гарантия • 1-2

Регулировка яркости и диммера подсветки • 2-7

Результаты теста • 5-8, 7-7, 8-7, 9-8

Рекомендации по устранению неполадок, связанных с локальной сетью • 3-3, 3-17

# С

Связь по локальной сети • 3-2 Связь по шине GPIB • 3-10 Связь через USB • 3-5 Сенсорный дисплей • 2-2, 2-5 Сканирование напряжения постоянного тока низкого уровня • 6-1, 6-4 Сканирование резисторов по четырёхпроводной схеме • 7-1, 7-4 Сканирование температуры при помощи термопар • 1-3, 5-1, 5-4 Скоростное сканирование для увеличения производительности при тестировании в процессе производства • 9-4 Скоростное сканирование для увеличения

производительности производственных испытаний • 9-1

Строка заголовков прокручиваемого экрана • 2-8

### У

Установка • 3-10, 3-14, 3-15

Установка платы КТТІ-GРІВ (дополнительная принадлежность) • 3-10

Установка платы КТТІ-RS232 (дополнительная принадлежность) • 3-13

Установка платы КТТІ-TSP (дополнительная принадлежность) • 3-15

Устранение неполадок и часто задаваемые вопросы • 1-3, 11-1

## Я

яркость подсветки • 2-7

Specifications are subject to change without notice. All Keithley trademarks and trade names are the property of Keithley Instruments. All other trademarks and trade names are the property of their respective companies.

Keithley Instruments Corporate Headquarters • 28775 Aurora Road • Cleveland, Ohio 44139 • 440-248-0400 • Fax: 440-248-6168 • 1-800-935-5595 • www.tek.com/keithley

