

Tektronix, Inc.
Corporate Headquarters
P.O. Box 500
Beaverton, Oregon 97077-0001
503 627-7111



TDS3000/TDS3000B 오실로스코프 옵션 배터리 안전 공지

2007년 10월 5일

텍트로닉스는 최근 고객 현장에서의 두 건의 TDS3000B 오실로스코프 화재 사건에 관한 보고서를 받았습니다. 오작동 제품은 몇 년 전에 생산된 것입니다. 두 사건 모두 제품에 TDS3BATB 리튬 이온(Li-Ion) 배터리가 설치되어 있었으며 주 전원(AC)에 연결되어 있었습니다. 텍트로닉스는 근본 원인을 찾아내고 필요한 해결 조치를 취하기 위해 이들 오작동을 조사 중입니다.

텍트로닉스는 근본 원인 조사 중에 특정 상황 하에서 기기가 배터리의 과충전과 점화 및 폭발 가능성을 유발할 수 있다는 것을 발견하였습니다. 사용자의 부상이나 재산 손해의 잠재적인 우려로 인해 텍트로닉스는 즉시 고객들에게 모든 TDS3000 및 TDS3000B 오실로스코프에서 TDS3BATB 배터리를 분리하고 추후 공지가 있을 때까지 배터리를 사용을 중지하여 주시길 알립니다.

텍트로닉스는 TDS3000 및 TDS3000B 오실로스코프와 TDS3BATB 배터리의 사용에 관해 고객들에게 다음 사항을 알리고자 합니다.

- TDS3BATB 배터리를 사용하지 않을 경우 TDS3000 및 TDS3000B 오실로스코프는 안전합니다.
- TDS3000 및 TDS3000B 오실로스코프에서 TDS3BATB 배터리를 반드시 분리하고 텍트로닉스의 추후 공지가 있을 때까지 사용하지 말아 주십시오.

텍트로닉스는 상황을 계속 조사하고 있으며 제품 업데이트 및 연락 정보는 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

<http://www.tek.co.kr/service/safety/tds3000b/index.html> 또는
<http://www.tek.com/service/safety/>

텍트로닉스는 고객의 안전을 최우선으로 합니다. 이 문제의 해결에 대한 여러분의 이해에 감사합니다.

Robert A. Bluhm
Vice President & General Manager
Tektronix Value Scopes Product Line