

Instructions

Tektronix

040-1719-00 & 045-0291-00

AFG3000 시리즈 접지 포트 확장기

www.tektronix.com



075-0923-02

Copyright © Tektronix. All rights reserved.

키트 설명

본 키트에는 접지 포트 확장기로 Tektronix AFG3000 시리즈 임의/함수 발생기를 업데이트하는 데 필요한 부품 및 지시 사항이 들어 있습니다. 확장기는 후면 패널 접지 포트의 부적절한 사용으로 인해 발생할 수 있는 위험 전압 노출을 방지합니다.



경고: 심각한 부상을 방지하기 위해서는 장비에 접지 포트 확장기를 설치한 후에 제거하지 마십시오. 자세한 내용은 동봉된 문서를 참조하십시오.

관련 제품

이러한 문제와 관련된 제품이 있으며(일련 번호는 아래 나와 있음) 후면 패널의 접지 포트가 케이스에 거의 닿아 있는 경우 이 키트를 설치해야 합니다.

| <u>제품 이름</u> | <u>일련 번호 시작 부분:</u> |
|-------------------------|---------------------|
| AFG3021, AFG3022 | C01 |
| AFG3101, AFG3102 | C01 |
| AFG3251, AFG3252 | C01 |

다음 그림과 같이 후면 패널 접지 포트가 케이스 밖으로 약 12mm (0.5in) 나와 있으면 이 키트가 이미 설치되어 있는 것입니다.



도구


- 날이 평평한 표준 스크루드라이버(1)
- Phillips 헤드 스크루드라이버(1)
- 날이 평평한 스크루드라이버 비트가 있는 토크 도구(옵션)

키트 부품 목록

| 수량 | 부품 번호 | 설명 |
|----|-------------|---|
| 1 | 129-1639-00 | 접지 포트 확장기(스페이서 포트) |
| 1 | 211-1234-00 | 나사, Phillips, 6-32 X 0.188; 길이 4.8 mm (3/16") |
| 1 | 075-0923-02 | 키트 지시 사항, AFG3000 시리즈 접지 포트 확장기 |

설치

1. AFG3000 시리즈 발생기에서 전원을 뽑습니다.
2. 다음 그림과 같이 접지 포트 확장기 (Tektronix 부품 번호 129-1639-00)를 후면 패널 접지 포트에 삽입합니다. 확장기 지침을 단단하게 조입니다.



3. 날이 평평한 스크루드라이버를 사용하여 지침이 단단히 조여지도록 ¼ 정도 확장기를 돌리거나 날이 평평한 스크루드라이버 비트가 있는 교정된 토크 도구를 사용하여 확장기를 10in-lb (11.5킬로그램-센티미터) 회전합니다.
4. Phillips 스크루드라이버를 사용하여 접지 포트에 나사(Tektronix 부품 번호 211-1234-00)를 끼웁니다. 나사를 너무 세게 조이지 마십시오.
5. www.tek.com/safety/afg3000/registration을 방문하거나 가까운 Tektronix 서비스 센터에 연락하여 제품 업데이트 사실을 알려 주십시오.



경고: 감전을 방지하기 위해서는 항상 3면이 닿는 전원 코드 접지 같은 안정된 접지를 통해 장비를 작동하십시오. 2면이 닿는 전기 출력만 사용 가능한 경우에는 제공된 나사로 접지 포트 확장기에 조여진 러그가 있는 접지 전선을 사용하여 장비 새시를 접지에 연결하십시오.